

YJ0118-3 数显饮酒检测仪 酒精测仪

产品名称	YJ0118-3 数显饮酒检测仪 酒精测仪
公司名称	南昌市东湖区纯美物资供应部
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:益峰 型号:YJ0118-3
公司地址	南昌市东湖区二纬路26号
联系电话	暂无

产品详情

yj0118-3型矿用数字显示酒精检测仪采用先进技术，进口电子元件，微电脑控制电路，研制yj0118-3数字显示饮酒检测仪，使用cs型进口酒精气体传感器，是目前对人体呼出气体中酒精浓度含量，进行检测的仪器。该机采用镍氢电池作为电源，可反复充电使用，它广泛用于交通、港航、煤矿、供电、工厂、高空作业、农机监理等部门的饮酒检测，该机保修12个月、并终身维修。

二.产品性能:

1、酒精含量检测灵敏度，优于0.1%。2、该机传感器预热时间： < 1 分钟。3、响应时间优于1.5s。4、该机采用5节5号进口镍氢电池作为电源，整机工作电压 $5.8-6.8v \pm 2\%$,工作电流 $< 170ma$ ；最大报警电流 $< 190ma$ 。

三.使用条件:

1、温度： $-40 \sim 55$ 2、大气压力 $0.5 \sim 1.5$ 个大气压3、湿度： $< 80\%$ 4、风速： < 4 级风力5、空气纯度：可燃气体优于0.01%。6、被测者吹气量： $> 200pa$ 。7、探头与被测者口距 $< 10cm$ 。8、测量范围： 0.000 到 $1.000mg\%$ （毫克）bac。

四.使用前请注意:

1、若你刚抽完烟，请等5分钟后，再进行测试。2、如你刚喝完酒，请等15分钟后，酒精充分被人体吸收后，再进行测试。3、如有4级风以上，可加吹气管测试。

五.使用说明:

1、按一下电源开头，绿指示灯亮，听到报警一声，显示屏幕出现“ef-3”，然后，出现50秒预热探头时间，50秒过后，连响两声显示屏幕出现“0.000”预热已结束。2、开始检测，将吹气孔对准被测者的口部

2-10cm处吹气，若饮酒时，声光报警，显示屏幕出现酒精含量最大值，若没饮酒时，显示屏幕仍然是：“0.000”无报警声。3、如第二次检测，请按一下复位开关，先出现“ef-3”转“0.000”连响两声，进行第二次检测，若饮酒时，声光报警，显示屏幕出现酒精含量最大值。4、如夜间检测时，请按一下背光开关，可看见显示屏幕出现酒精含量最大值，检测完毕后，关掉电源，防止电池漏电。5、充电:充电时，务必关掉电源，当充电器插入220v50hz交流电时，充电器指示灯不亮，然后再把充电器的插头插入饮酒检测仪的插座时，充电器指示灯亮，充电正常。6、充电约在12-18小时，多日不用时，在使用前必须先充电在使用，如长时间不用时，在2-3个月充电一次，保持电池的寿命。

六.注意事项:

1、切勿随意拆开机体，严禁酒精、汽油、烟雾、液化气、水等物体直接接触探头，减少探头寿命。2、防止碰撞跌落，置干燥处。

七.体积和重量:

1、体积：165×60×32mm²、重量：280g

本产品的加工定制是否，品牌是益峰，型号是YJ0118-3，类型是便携式酒精检测仪，测量范围是0.000到1.000mg%（毫克）BAC，测量对象是饮酒后者，测量精度是优于0.1%，电压是5.8-6.8V±2%（v），尺寸是165×60×32mm（mm），重量是280g（kg），电源是5节5号进口镍氢电池，预热时间是<1分钟（s），反应时间是优于1.5S（s）