

3M9211防颗粒物口罩

产品名称	3M9211防颗粒物口罩
公司名称	克里斯安工业品（苏州）有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:3M 型号:9211 呼吸阀:有
公司地址	苏州市高新区横塘滨河路52号
联系电话	15851468861

产品详情

3M9211防护口罩 放射性颗粒物过滤 120个/件

【品牌】：3M

【型号】：9221口罩

【规格】：120个/件

【产品描述】：1采用P3滤料，为美国N95过滤标准，95%以上的过滤效果；2防非油性微粒，微粒包括：焊接研磨微粒、纤维、岩棉、棉尘、砖瓦碎屑、畜牧、谷物、重金属蒸汽、木材粉末、化学粉末、药片粉末、医院感染。3单独包装，戴呼吸阀利于呼吸通畅，每盒10个4一个口罩使用时间：3个月到半年，如果您使用的频率较高，如果每天都使用，建议您3个月换一个口罩。

适用范围：焊接，建筑，石矿，纺织，打磨，五金铸造，制药，[电子](#)，医院等行业

- 1.每次使用前检查口罩，确认其处于良好工作状态。检查口罩的所有部件，包括两条绳带、鼻夹和固定钉，发现破损或部件丢失时应立即将口罩丢弃。
- 2.正确佩戴口罩，佩戴口罩后，检查口罩与脸部的密合性
- 3.当口罩发生损坏或呼吸阻力过大时，请抛弃并更换新的口罩
- 4.口罩应储存在洁净的环境中，防止受到损坏、脏污、接尘、阳光直射、高温和有害的化学物污染等，储存时还要避免是口罩变形。口罩不能用微波炉消毒，不能清洗。订购价格以订购数量为参考，享受不同的优惠折扣，详细情况请直接通过贸易通洽谈或来电详谈！
- 5.口罩可以使用到它破损、受血液或体

液污染为止，或遵守当地的有关导则废弃 6.对在密切接触已知的或怀疑的SARS患者时所佩戴的防护口罩，必须在使用后立即将之废弃。必须在无空气有害物的环境，包括不存在已知或怀疑的SARS患者的环境中摘除防护口罩。