

豆浆浓度计厂家

产品名称	豆浆浓度计厂家
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

豆浆浓度计

是根据豆浆浓度与折射率的对应关系而设计的光学仪器，可测量豆汁浓度（0-25%）和豆浆里的糖度（0-32%），产品测量准确，操作简单，视野清晰，经济实用，可以方便的控制豆浆的味道以及甜度，是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工具。使用方法：仪器结构：

1. 棱镜座 2.检测棱镜 3.盖板 4.调节螺丝 5.镜筒和手柄 6.视度调节手轮 7.目镜 使用方法：打开盖板（3），用软布仔细擦净检测棱镜（2）。取待测溶液数滴，置于检测棱镜上，轻轻合上盖板，避免气泡产生，使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板（3）对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手轮（6），使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。校正和温度修正在20℃环境下，仪器在测量前需要校正。取标准液一滴，涂抹在兰色检测棱镜上，然后把标准玻璃块亮面盖在上面，拧动零位调节螺钉（4），使分界线调至刻度78.8%位置。擦净检测棱镜后，可以进行检测。如果测量时温度高于或低于20℃，利用温度修正表，在环境温度下读得的数值加（或减）温度修正值，获得准确数值。附表：糖度读数之温度修正表 注意事项

本仪器系精密光学仪器，在使用和保养中应注意以下事项：1. 在使用中必须细心谨慎，严格按说明使用，不得任意松动仪器各连接部分，不得跌落、碰撞，严禁发生剧烈震动。

2. 使用完毕后，严禁直接放入水中清洗，应用干净软布擦拭，对于光学表面，不应碰伤，划伤。

3. 仪器应放于干燥、无腐蚀气体的地方保管。 4. 避免零备件丢失。

本公司主营：酒精度计 蜂蜜浓度计，电池液比重浓度计，各种冰点仪 盐度计 手持式折光仪 糖度计 乳化液浓度计 切削液浓度计 豆浆浓度计 医用尿比重计 汽车尿素测试仪 甲醇度计 牛奶浓度计

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com