

甲醇冰点测试仪

产品名称	甲醇冰点测试仪
公司名称	济宁千秋电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市红星东路润景园小区第6幢2单元5层0501号房
联系电话	0537-2378908 15318186702

产品详情

甲醇冰点仪 甲醇冰点测试仪 甲醇玻璃水防冻液冰点仪 冰点测定仪

本品是测量甲醇冰点的精密仪器，具有精度高，耐用性好，携带方便等优点，是测量甲醇防冻液及甲醇玻璃水冰点的必备良品。

测量范围零下50度到0度，分度值为5度，误差为正负1度

测量范围：防冻液冰点-50oC ~ 0oC

分度值：5oC

准确度：± 1.5oC

甲醇冰点仪，主要用来测量车用甲醇型防冻液的冰点。它精度高，使用方便，能满实际需要，又有体积小、重量轻、造型美观等优点，所以广泛应用于汽车行业等。

甲醇冰点仪的详细介绍

甲醇冰点仪原理：

甲醇冰点仪是测试甲醇冰点的精密光学仪器。其基本原理是应用全反射临界角法测量溶液的折射率，进而标定出所测液体的冰点值。

由于其原理可靠，精度能满足实际需要，又有体积小、重量轻、造型美观、使用方便等优点，所以广泛

应用于汽车行业等等。

操作

- 1、掀开盖板用柔软绒布将盖板及棱镜表面擦拭干净。
- 2、每次测试前请用蒸馏水或纯净水校零。
- 3、将待测液体用吸管滴于棱镜表面，合上盖板轻轻按压，将冰点测试仪对向明亮处，旋转目镜使视场内刻线清晰，读出明暗分界线在分划板上相应标尺上的数值即可。
- 4、测试完毕，用柔软绒布将盖板及棱镜表面擦拭干净，清洗吸管，将仪器收藏于包装盒内。

甲醇冰点仪附件：说明书、螺丝刀、吸液管、洁净布。

甲醇冰点仪注意事项：

- 1、不要在相对湿度大于50%的环境中长期放置，以免光学系统受到影响。
- 2、不要将液体和水弄进调节旋钮和目镜内，以免损坏内部器件。
- 3、不要跌落和碰撞，以免损坏仪器精度。
- 4、使用后立即用洁净布将棱镜和折光板擦拭干净。

本公司主营：酒精度计 蜂蜜浓度计，电池液比重浓度计，各种冰点仪 盐度计 手持式折光仪
糖度计 乳化液浓度计 切削液浓度计 豆浆浓度计 医用尿比重计 汽车尿素测试仪 甲醇度
计 牛奶浓度计

联系方式：手机：15318186702

电话：0537-2378908

联系人：赵燕

QQ：2687481600

阿里旺旺：jndlsb00

邮箱：jndlsb00@163.com