

## 出口型号 莱州红鹤HW-4车用润滑油 寿命长

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 出口型号 莱州红鹤HW-4车用润滑油 寿命长               |
| 公司名称 | 莱州凯达仪器有限公司                           |
| 价格   | 2250.00/台                            |
| 规格参数 | 品牌:红鹤<br>型号:HW-3<br>机台尺寸:390*190*160 |
| 公司地址 | 山东烟台莱州市城港路开发区                        |
| 联系电话 | 0535-2219377 13306456277             |

## 产品详情

红鹤HW-4润滑油测油温和抗磨性能

两用试验机

专门出口型号

最好的润滑油抗磨性试验机

保证质量，保证服务

同等比质量

同等质量比

同质同价比服务

此型号为特殊定制，专门出口型号

抗磨测油温两用型号

红鹤抗磨试验机是我们的出口品牌，畅销港台，东南亚，北美，非洲等世界各地，优质的品质，精美的外观，精准明显的实验效果赢得了客户的一致好评，本厂产品种类齐全，有砝码式润滑油试验机，加力式抗磨试验机，抗磨型试验机，测油温型试验机，抗磨测油温两型试验机，扭力扳手和砝码组合型试验机。

这是专门为出口设计的试验机HW-4型号，钢板加厚，配件升级，镜面杠杆，多层喷涂技术，特制轴承。更坚固，更耐用，更稳定。加装皮带盒，符合国际安全标准，电压电流双数字显示，高精度插入式测温仪，可测油温，精确把握实验结果，结构合理，不跳动，不抖动，我们保证全程的服务，提供润滑油实验，包教包会，包您发财。

为方便客户，耗材配件可单卖，保证客户售后无忧

此型号为专门出口，面向国外

1.280W电机（110V电机采用的是出口全铝电机功率大，结构紧凑，外形美观，散热好，不震动，不漏磁，内置过热保护装置，大大的延长了机器的使用寿命

。

2.客体采用的是流线外形，多道加工工序，电镀喷漆，采用的是国际上的喷塑漆面，美观结实，漂亮大方

3.自有加工中心，所有的轴我们都经过特殊处理保证使用过程中永远都不变形，杠杆我们经过了加硬处理（刚性强）保证实验的持久性。

4.轴承我们采用的是进口原装的，以保证机器的同心度和减轻机器的震动。

5.所有的电器原件我们都采用的是国产中质量最好的产品，以保证机器使用寿命。

6.电压电流双显示，精确把握实验结果，实验结果更精确，实验效果更明显

7.我们的顶丝的位置由原来的固定的，改成无级变速的，适合任何油，任何用户，润滑油经销商可以根据自己的油的特点把顶丝调到最佳位置，把自己的润滑油的实验做的最好最成功。

9. 为了供应不同的用户群，我们配备了系列产品，摩擦块14\*14，12\*12两种类型，

10.我厂最新研制的抗磨试验机的铁油盒，元宝形状，寓意招财进宝，铁油盒为套装（两个油盒，两块强力磁铁）。适合任何牌子的抗磨试验机，只需要把原来的油盒夹子卸掉即可。油盒为0.5mm的拉伸铁，一次成型，永不漏油，永不变形，永不破碎，使用起来比原来的塑料油盒方便的多，且视觉效果大大的增强。准确的尺寸一点也不向外溅油，可以给你的抗磨试验机升级了。

11. 装配本厂研发的红外测温仪，各种恶劣的环境条件下保证工作稳，抗磨油温一机两用。

## HW-4润滑油抗磨性能试验机使用

接通电源，启动电机。用油石沾普通润滑油彻底打磨轴套，打磨时用拇指均匀用力按压油石，打磨后擦净轴套，关上电机。打磨的目的是消除原来油膜或者纳米膜对实验结果的影响。

将摩擦块固定在试验机短杠杆槽中，在油盒中加入普通润滑油，将润滑油盒和长短杠杆装好。

启动电机，先运转一下。然后每隔一段时间（如10秒钟左右），在长杠杆端部逐个加上砝码，每个砝码相当于摩擦副承载100公斤的压力。记录砝码个数，看电流表指针的变化，指针加大，耗电加大，耗电既是耗油。噪音逐渐增大，继续加砝码（约3、4块）直至磨轮停转，机器抱死，迅速关掉电源。取下砝码，取下短杠杆，观察圆柱磨块的磨痕深度、磨痕面积及磨痕粗糙度。

将摩擦块换一个角度，安装杠杆。再次打磨轴套，因为刚才的实验对轴套有磨损，要打磨平。

在油盒中加入我们经营的耐磨润滑油。

在长杠杆端部逐个加上砝码，1块、2块……普通油加4块左右机器即抱死，而我们所经营的耐磨润滑油超过4块机器照常运转。看电流表指针，仅仅稍微动了一点。电流×电压=耗电量，电流表指针变化很小，省电就是省油。逐渐加砝码至12块机器照常运转。

撤掉油盒，机器照常运转。了纳米膜确实存在，关掉机器开关。

取下摩擦块与前面的磨痕进行对比。

(本试验机配备我们的红外测温仪可以做油温实验：其步骤是：将摩擦块横放，在长杆上放上3个砝码，将油加热到沸腾，记下从开始加热到沸腾的时间，这个时间越长，油的品质越好。)

.每一次换油时一定要用油石将轴套打磨干净，如果打磨的不干净机器就会抖动并且伴随有噪音，影响实验效果。

#### 装箱单

|     |         |
|-----|---------|
| 机体  | 抗磨试验机一台 |
| 砝码  | 12个     |
| 油杯  | 2个      |
| 油石  | 2条      |
| 电源线 | 1条      |
| 摩擦块 | 30粒     |

莱州凯达仪器有限公司

地址：山东.烟台.莱州

## 发货

我们默认，如果选择别的话请提前，我们会按照要求去发货，但是多出的费用由客户承担。

提货的时候一定要仔细验收，检查箱子的外观有无破损，如有破损，一定要告知，因为我们的货物都有保险。

## 关于我们

莱州凯达仪器有限公司 山东烟台莱州

联系电话：0535-2219377

传真：0535-2219377 手机：13306456277

QQ:1391003719

微信：lizhe18766383271