

# 台阶指数测试仪，台阶试验测试仪，常州继豪电子有限公司

产品名称	台阶指数测试仪，台阶试验测试仪，常州继豪电子有限公司
公司名称	常州继豪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:继豪 型号:JH-5882
公司地址	江苏省常州市武进区湖塘城西工业园定安中路60号
联系电话	13616111477 13606142534

## 产品详情

台阶指数测试仪，台阶试验测试仪技术参数：

测量范围：0次/分～300次/分 电源：DC12V1A（由电源适配器提供）

分度值：1次 工作环境：5～40 湿度<90%

误差：±1次 存储环境：-10～50 湿度<75%

1：单机采用手握式心率传感器检测心率，超强抗干扰能力，精确无误；

2、主机与外设无线连接，测试更加灵活方便；标配12人测试，可扩充至32人同时测试，内置锂电池可连续工作8小时以上；

3：主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-10万条；主机中英文7寸彩色触摸屏显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示（可调节音量），可选配增加VGA接口功能，可连接17-55寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号；

4：主机预留USB接口，可直接连电脑下载1万-2万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息；

5：主机同时具有英文、数字（有自动递增功能）、智能IC卡、ID卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能，还可选配用身份读取测试者的身份信息，支持1-30位数字、英文学号输入；

6：主机与电脑之间采用2.4G无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内；

7：主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能；

8：主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性；

简易测试方法：开机后按下【Enter】键进入输入测试者编号界面，可选用手动键盘、智能IC卡、条码扫描三种方式输入测试者编号；测试者编号输入完成，按【Enter】键开始测试，受测者根据节拍音做上下台阶运动连续3分钟，台阶运动结束后在30秒内静坐测试台前双手握紧相应编号的台阶心率手柄（金属极片朝掌心），3分半中后语音提示【测试结束】，此次测试结束，按【Enter】键保存所有测试者该次成绩。

台阶指数测试仪，台阶试验测试仪 关于触摸屏的简易使用说明

- 1.在刚开机的初始界面下，轻触屏幕中央位置进入输入学号界面
- 2.再轻触【（1）学号：】的冒号右侧即弹出输入学号小键盘
- 3.轻触小键盘上的【EN】切换英文大小写和数字输入模式
- 4.从屏幕上方快速下拉进入设置界面，可进行各种设置，从屏幕下方快速上拉退出设置界面。

常州继豪电子有限公司：<http://www.jsjihaodz.com>

我公司主要经营体质健康测试仪，学生体质健康测试仪，中考体育测试仪，肺活量测试仪，实心球测试仪，身高体重测试仪，中长跑测试仪，短跑测试仪，立定跳远测试仪，坐位体前屈测试仪，引体向上测试仪，俯卧撑测试仪，跳绳测试仪，江