

# 掷实心球测试仪-常州继豪电子有限公司

产品名称	掷实心球测试仪-常州继豪电子有限公司
公司名称	常州继豪电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:继豪
公司地址	江苏省常州市武进区湖塘城西工业园定安中路60号
联系电话	13616111477 13606142534

## 产品详情

掷实心球测试仪-常州继豪电子有限公司技术参数：

计时：0-30米      电源：DC12V1A（由电源适配器提供）

误差：±10cm      工作环境：5 ~ 40 湿度 < 90%

存储环境：-10 ~ 50 湿度 < 75%

- 1：自动测量投掷实心球的距离，反应人体的上肢肌群力量和爆发力；
- 2：宽距离双侧红外探头自动感应检测实心球落点的距离长度；
- 2：主机与外设无线连接，可扩充至16人同时测试，内置锂电池可连续工作8小时以上；
- 3：主机双芯片存储备份数据，存储量可达6万-10万条；主机中英文7寸彩色触摸屏显示操作界面，背光亮度可调节，全程语音提示（可调节音量），可选配增加VGA接口功能，可连接17-55寸大显示屏同步显示学生的测试成绩和姓名学号支持1-30位数字、英文学号输入；
- 4：主机预留USB接口，可直接连电脑下载1万-2万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息；
- 5：主机同时具有英文、数字（有自动递增功能）、智能IC卡、ID卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能，还可选配用身份读取测试者的身份信息，支持1-30位数字、英文学号输入；
- 6：主机与电脑之间采用2.4G无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内；

7：主机同时具有查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能；

8：主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性；

掷实心球测试仪-常州继豪电子有限公司简易测试方法：开机后按下【Enter】键进入输入测试者编号界面，可选用手动键盘、智能IC卡、条码扫描三种方式输入测试者编号；测试者编号输入完成，按【Enter】键开始测试，受测者起投前，脚尖不得踩线，若听到“滴滴”的犯规提示音，应挪动脚尖至起投线之后再起投，否则无测试成绩，实心球落在动态测试区域，主机“滴滴”一声显示测试成绩，再进行下一次测试，如感觉测试成绩满意可直接按【Enter】键保存测试者该次成绩（多可测试3次），按【Enter】键自动保存好成绩）

掷实心球测试仪-常州继豪电子有限公司 关于触摸屏的简易使用说明

- 1.在刚开机的初始界面下，轻触屏幕中央位置进入输入学号界面
- 2.再轻触【（1）学号：】的冒号右侧即弹出输入学号小键盘
- 3.轻触小键盘上的【EN】切换英文大小写和数字输入模式
- 4.从屏幕上方快速下拉进入设置界面，可进行各种设置，从屏幕下方快速上拉退出设置界面。