

手持防冻液冰点仪折射计 电池水比重计

产品名称	手持防冻液冰点仪折射计 电池水比重计
公司名称	禹城市田园信科光学仪器有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:田园信科
公司地址	山东省德州市禹城市商城渤海路田园信科
联系电话	0534-6157678 13375509229

产品详情

手持温补防冻剂冰点折射仪 电池液比重计 玻璃水 清洁剂冰点测试仪

手持防冻液冰点仪折射计 电池水比重计

汽车冷却水 不冻液冰点仪 电池水比重计

乙二醇 丙二醇防冻液冰点仪折射仪

产品描述：

防冻液冰点及电瓶液比重两用测试仪是根据溶液浓度（与冰点对应）与折射率的对应关系而设计的光学仪器。本仪器可快速测试 乙二醇与丙二醇型防冻液的结晶冰点及测量电池水的比重（相对密度）。也可以用于汽车的冷却水、冷媒液用的不冻液等。

防冻液冰点检测折射仪被用于测量以乙二醇和丙二醇两者为基的汽车冷却系统和车窗清洗水溶液的冰点温度值，它还可以检查蓄电池内电解液的比重及使用状态。冷却系统水溶液冰点为摄氏度标定。零点校准：用20 ° C的蒸馏水在20 ° C的环境中校准。

产品规格：

型号：HT414ATC防冻液冰点仪

测量范围：防冻液冰点EG -50~0 （乙二醇）

防冻液冰点PG -50~0 (丙二醇)

化工清洁剂C -40 ~0

电瓶液B 1.1~1.4kg/L

最小刻度：防冻液1

清洁剂5

电瓶液0.01kg/L

尺寸(毫米)：30*40*160

重量(克)：205

带自动温度补偿

自动温度补偿：0-30

关于手持折射仪

包装清单：

- 1、折射仪一个
- 2、说明书一份
- 3、螺丝刀一个
- 4、吸管一个
- 5、眼镜布一块
- 6、包装盒海绵

一、主要技术参数：

1) 主要类型:糖度计，盐度计，酒精浓度计，工业用浓度计，切削液，蜂蜜，牛奶，豆汁等等；

在产品的售后服务方面工厂承诺六个月内免费更换，一年内免费保修。

2) 测量范围及最小刻度：(见每个系列的详细参数)

具有温度补偿功能,使数据更加精确

4) 目镜已升级,具有更高的清晰度,减少观察者的疲劳感.

二、产品应用:

手持折光仪具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点。

糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、饮料、水果、蜂蜜采收等领域。

盐系列应用在海水养殖、水族馆、生理盐水制备等领域。

医用系列应用在血清蛋白、尿液比重的检测。

工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测，机床润滑液、切削液的检测。

酒精系列用在白酒、米酒中酒精（乙二醇）浓度的检测。

牛奶豆浆系列用来控制豆浆的味道以及甜度，是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工具。

三、使用方法：（参照产品结构图）

1)将折光棱镜对准光亮方向，调节目镜视度环，直到标线清晰为止；

2)调整基准(低量程):测定前首先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板，然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上，并用手轻轻按压盖板得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%)；高量程仪器校准,需配合标准块,请在厂家指导下进行.注：本光学仪器出厂时已调校好，直接使用,无需校准。3)掀开盖板，用柔软绒布擦净棱镜表面，取1~2滴被测溶液滴于折光棱镜上，盖上盖板轻轻按压，至没有气泡.将折光棱镜对准光亮方向,从目镜读取明暗分界线(见下刻度图示例)的相对刻度，即为被测液体的浓度值及密度值。4)测量完毕后，直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物，待干燥后，妥善保存起来。

四、我们的优势：

我们的厂家是专业销售批发实验室器材的公司，所销售的折光仪2年内保修或包换,公司有大量的现货。欢迎来电来函，洽谈合作！

一.专业实验室器材生产，销售,售后有保证；

二.厂家直销，价格实惠，产品质量都经过检验；

三.所有产品收到3天内有质量问题包退换（来回邮费卖家承担）；

四.1月内包换（运费卖家承担）1年保修（质量问题运费卖家承担）；终身维护！五、注意事项及维护：

1)使用完毕后，严禁用自来水直接冲洗，避免光学系统管路进水；

2)在使用与保养中应轻拿轻放，精心保养，光学零件表面不应碰伤划伤；

3)本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存，以免光学零件表面发霉；4)与被测物接触的棱镜属易耗品，不能修复，请予以理解；

5)用户必须遵守上述使用方法，如造成损坏不在保修范围内，不予以保修。

6)保修期限：产品报修两年，终身维护。

糖度计|盐度计|冰点仪|折射仪|尿液比重计|乳化液浓度计|蜂蜜浓度计|酒精浓度检测|牛奶浓度检测