

# 温补豆浆浓度计折射仪折光仪

产品名称	温补豆浆浓度计折射仪折光仪
公司名称	禹城市田园信科光学仪器有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:田园信科
公司地址	山东省德州市禹城市商城渤海路田园信科
联系电话	0534-6157678 13375509229

## 产品详情

温补豆浆浓度计折射仪折光仪糖分0-32%豆汁0-25%

豆浆甜度计折射仪折光仪 糖含量0-32 豆浆浓度0-25

豆浆浓度计折光仪 甜度计

手持豆浆折射计0-25% 豆浆甜度计0-32%

豆浆浓度计是根据豆浆浓度与折射率的对应关系而设计的光学仪器，可测量豆汁浓度（0-25%）和豆浆里的糖度（0-32%），产品测量准确，操作简单，视野清晰，经济实用，可以方便的控制豆浆的味道以及甜度，是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工具。

产品介绍：

型号HT-613ATC豆汁甜度及豆浆浓度计

测量范围：0-25% 豆汁

0-32% 糖分

精度：0.20%

重量：包装后0.4千克

自动温度补偿：0-30

就餐饮店来说，豆浆浓度计通常是测量豆乳类产品磨出来之后的豆乳浓度。

因为同样的方法操作不一定会有一样的豆乳浓度，通常会随着气温、产地、季节等因素而造成差异。

因此，对餐饮店来说，尤其是有豆乳类的产品，其浓度的品管远比糖度来的重要。

豆浆浓度计一支有两种刻度表，一边是看豆汁浓度，一边是看糖度。在还没有放入糖之前，请先依豆汁的刻度来看；

放入糖之后，在依糖度来作品管。

测量浓度范围: 豆汁浓度0-25 %；糖度 0-32 %。

使用方法：掀开采光板，用柔软的布或擦镜纸仔细地把测试窗表面擦拭干净，注意不要划伤镜面。

取试液数滴放在测试窗的镜面上，盖上采光板使试液遍布镜面，将测试窗对向光源或明亮处；

转动聚焦柄使刻度清晰，观察亮暗分界线所对准的刻度即为测量值，测量结束后用擦镜纸擦拭测试窗。

## 关于手持折射仪

包装清单：

1、折射仪一个 2、说明书一份 3、螺丝刀一个

4、吸管一个 5、眼镜布一块 6、包装盒海绵

### 一、主要技术参数：

1) 主要类型:糖度计，盐度计，酒精浓度计，工业用浓度计，切削液，蜂蜜，牛奶，豆汁等等；

在产品的售后服务方面工厂承诺六个月内免费更换，一年内免费保修。

2) 测量范围及最小刻度：（见每个系列的详细参数）

具有温度补偿功能,使数据更加精确

4) 目镜已升级,具有更高的清晰度,减少观察者的疲劳感.

### 二、产品应用:

手持折光仪具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点。

糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、饮料、水果、蜂蜜采收等领域。

盐系列应用在海水养殖、水族馆、生理盐水制备等领域。

医用系列应用在血清蛋白、尿液比重的检测。

工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测，机床润滑液、切削液的检测。

酒精系列用在白酒、米酒中酒精（乙二醇）浓度的检测。

牛奶豆浆系列用来控制豆浆的味道以及甜度，是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工具。

### 三、使用方法：（参照产品结构图）

1)将折光棱镜对准光亮方向，调节目镜视度环，直到标线清晰为止；

2)调整基准(低量程):测定前首先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板，然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上，并用手轻轻按压盖板得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%)；高量程仪器校准,需配合标准块,请在厂家指导下进行.注：本光学仪器出厂时已调校好，直接使用,无需校准。3)掀开盖板，用柔软绒布擦净棱镜表面，取1~2滴被测溶液滴于折光棱镜上，盖上盖板轻轻按压，至没有气泡.将折光棱镜对准光亮方向,从目镜读取明暗分界线(见下刻度图示例)的相对刻度，即为被测液体的浓度值及密度值。4)测量完毕后，直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物，待干燥后，妥善保存起来。

### 四、我们的优势：

我们的厂家是专业销售批发实验室器材的公司，所销售的折光仪2年内保修或包换,公司有大量的现货。欢迎来电来函，洽谈合作！

一.专业实验室器材生产，销售,售后有保证；

二.厂家直销，价格实惠，产品质量都经过检验；

三.所有产品收到3天内有质量问题包退换（来回邮费卖家承担）；

四.1月内包换（运费卖家承担）1年保修（质量问题运费卖家承担）；终身维护！五、注意事项及维护：

1)使用完毕后，严禁用自来水直接冲洗，避免光学系统管路进水；

2)在使用与保养中应轻拿轻放，精心保养，光学零件表面不应碰伤划伤；

3)本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存，以免光学零件表面发霉；4)与被测物接触的棱镜属易耗品，不能修复，请予以理解；

5)用户必须遵守上述使用方法，如造成损坏不在保修范围内，不予以保修.

6)保修期限：产品报修两年，终身维护。

糖度计|盐度计|冰点仪|折射仪|尿液比重计|乳化液浓度计|蜂蜜浓度计|酒精浓度检测|牛奶浓度检测