

# 手持温补矿山乳化液浓度计折射仪 矿山折光仪

产品名称	手持温补矿山乳化液浓度计折射仪 矿山折光仪
公司名称	禹城市田园信科光学仪器有限公司
价格	76.00/台
规格参数	品牌:田园信科 型号:HT711
公司地址	山东省德州市禹城市商城渤海路田园信科
联系电话	0534-6157678 13375509229

## 产品详情

矿山乳化液乳化油浓度检测折射仪M-10/MDT 0~15%

矿山乳化液浓度检测折光仪M-10/MDT 0~15%

HT711矿山乳化液浓度检测折射计

手持矿山乳化液浓度检测折光仪HT711\*\*\*\*

防锈切削液 矿山支架乳化油检测折光仪

手持温补矿山乳化液浓度计折射仪 矿山折光仪

手持温补矿山乳化液浓度计/检测仪|折射仪主要用于机械加工行业冷却降温的乳化液及矿山通用的 M-10，MDT 乳化液的重量百分比浓度的配制及检测，为安全，经济的配制乳化液提供了便捷的方法，广泛应用于机械加工，矿山采选，井下支护等领域。

产品规格：

型号：HT711ATC乳化液浓度折光仪

测量范围：M-10 0~15%

MDT 0~15%

\*小刻度：M-10 0.5%

MDT 0.5%

尺寸（毫米）：30\*40\*170

重量（克）：215

自动温度补偿：0-30

关于手持折射仪

包装清单：

- 1、折射仪一个
- 2、说明书一份
- 3、螺丝刀一个
- 4、吸管一个
- 5、眼镜布一块
- 6、包装盒海绵

一、主要技术参数：

1) 主要类型:糖度计，盐度计，酒精浓度计，工业用浓度计，切削液，蜂蜜，牛奶，豆汁等等；

在产品的售后服务方面工厂承诺六个月内免费更换，一年内免费保修。

2) 测量范围及\*小刻度：（见每个系列的详细参数）

具有温度补偿功能,使数据更加\*\*

4)目镜已升级,具有更高的清晰度,减少观察者的疲劳感.

二、产品应用:

手持折光仪具有结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、价格低廉等优点。

糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、饮料、水果、蜂蜜采收等领域。

盐系列应用在海水养殖、水族馆、生理盐水制备等领域。

医用系列应用在血清蛋白、尿液比重的检测。

工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测，机床润滑液、切削液的检测。

酒精系列用在白酒、米酒中酒精（乙二醇）浓度的检测。

牛奶豆浆系列用来控制豆浆的味道以及甜度，是豆制品加工行业以及食堂、豆浆厂、饭店餐厅的必备工

具。

### 三、使用方法：（参照产品结构图）

1)将折光棱镜对准光亮方向，调节目镜视度环，直到标线清晰为止；

2)调整基准(低量程):测定前首先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板，然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上，并用手轻轻按压盖板得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%)；高量程仪器校准,需配合标准块,请在厂家指导下进行.注：本光学仪器出厂时已调校好，直接使用,无需校准。3)掀开盖板，用柔软绒布擦净棱镜表面，取1~2滴被测溶液滴于折光棱镜上，盖上盖板轻轻按压，至没有气泡.将折光棱镜对准光亮方向,从目镜读取明暗分界线(见下刻度图示例)的相对刻度，即为被测液体的浓度值及密度值。4)测量完毕后，直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物，待干燥后，妥善保存起来。

### 四、我们的优势：

我们的厂家是专业销售批发实验室器材的公司，所销售的折光仪2年内保修或包换,公司有大量的现货。欢迎来电来函，洽谈合作！

一. 专业实验室器材生产，销售,售后有保证；

二. \*\*\*\*，价格实惠，产品质量都经过检验；

三. 所有产品收到3天内有质量问题包退换（来回邮费卖家承担）；

四. 1月内包换（运费卖家承担）1年保修（质量问题运费卖家承担）；终身维护！五、注意事项及维护：

1) 使用完毕后，严禁用自来水直接冲洗，避免光学系统管路进水；

2) 在使用与保养中应轻拿轻放，精心保养，光学零件表面不应碰伤划伤；

3) 本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存，以免光学零件表面发霉；4) 与被测物接触的棱镜属易耗品，不能修复，请予以理解；

5) 用户必须遵守上述使用方法，如造成损坏不在保修范围内，不予以保修.

6) 保修期限：产品报修两年，终身维护。

糖度计|盐度计|冰点仪|折射仪|尿液比重计|乳化液浓度计|蜂蜜浓度计|酒精浓度检测|牛奶浓度检测