

胶水浓度仪 胶水固溶物测试仪 胶水固含量检测仪

产品名称	胶水浓度仪 胶水固溶物测试仪 胶水固含量检测仪
公司名称	禹城市田园信科光学仪器有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:田园信科
公司地址	山东省德州市禹城市商城渤海路田园信科
联系电话	0534-6157678 13375509229

产品详情

胶水浓度计

胶水浓度仪 胶水固溶物测试仪 胶水固含量检测仪 胶水固含量测定仪 胶水固含量测试仪
胶水固含量测量仪, 胶水含量测量仪

胶水固含量折光计 胶水固含量折光计

各种型号发一个HT110,HT111 HT112 HT113 HT114 HT1150 HT118 HT119

田园信科手持胶水检测仪, 分别有0-10%、0-20%、0-32%、0-50%、28-62%、58-92%、0-80%、0-90%等不同测量量程, 用于检测胶水的百分比浓度。

在企业实际生产中, 水性胶水在使用时, 需向其添加一定的水份稀释使用, 但又往往不好控制, 时多时少, 胶水的浓度不稳定就会对产品粘贴效果有严重影响, 严重影响胶水产品质量或者浪费材料成本, 现

实里也有许多因胶水控制不当造成大批次品的例子。在国外，企业广泛采用折射率测定法来检测胶水的固含量，在调配胶水中多用折射仪（胶水浓度计）进行检查控制，有效提高产品质量的监管水平，从而控制胶水的浓度。该测量方法简单、方便，在相关企业得到广泛应用。

使用方法：掀开采光板，用柔软的布或擦镜纸仔细地把测试窗表面擦拭干净，注意不要划伤镜面。取试液数滴放在测试窗的镜面上，盖上采光板使试液遍布镜面，将测试窗对向光源或明亮处，转动聚焦柄使刻度清晰，观察亮暗分界线所对准的刻度即为测量值，测量结束后用擦镜纸擦拭测试窗。

田园信科HT系列胶水检测仪是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器。具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点。是科学研究，机械加工的必备仪器。

HT110ATC 0-5% BRIX

HT111ATC 0 ~ 10% Brix

HT112ATC 0 ~ 20% Brix

HT113ATC 0 ~ 32% Brix

HT114ATC 28 ~ 62% Brix

HT115ATC 45 ~ 82% Brix

HT118 0 ~ 80% Brix

HT116BATC 58 ~ 92% Brix

HT119BATC 1.435 ~ 1.520ND(折射率)

HT1150ATC 0 ~ 50% Brix

HT119 0 ~ 90% Brix

包装清单：

- 1、折射仪一个
- 2、说明书一份
- 3、螺丝刀一个
- 4、吸管一个
- 5、眼镜布一块
- 6、包装盒海绵