

# 双滚筒跌落试验机

产品名称	双滚筒跌落试验机
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

## 产品详情

双滚筒跌落试验机

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18925226635 QQ:515880087

TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997

网 址：<http://www.fast-temperature.com>

地 址：广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

### 一. 双滚筒跌落试验机概述

1. 双滚筒跌落试验机是对手机（或其它小型电子产品）进行重复自由跌落试验的专用设备。
2. 本设备主要依据IEC的标准GB/T2423.8-1995制造。
3. 结构合理、独特，对不同型号手机（或其它小型电子产品）有充分的适用性。
4. 设备运行稳定，低噪音，免维护。

双滚筒跌落试验机测试目的

1外壳的耐用程度。

2内部结构抗（重）摔的性能。

3经受重复自由跌落的适应性。

## 双滚筒跌落试验机测试过程描述

模拟用户使用过程中，手机（或其它小型电子产品）自由跌落动作进行试验。人工把手机（或其它小型电子产品）放入滚筒内 关闭透明盖及防护装置 电机带动滚筒旋转 转动一周跌落两次。

### 双滚筒跌落试验机

1. 由电机实现滚筒定数旋转（5-12转/分钟）。
2. 跌落高度500mm，500mm两个工位同时工作。
3. 滚筒结构保证手机（或其它小型电子产品）随机跌落，避免非标的摩擦及碰撞运动。

## 二. 双滚筒跌落试验机主要技术指标

1. 工位数量：双筒
2. 操作方式：按钮
3. 动作执行元件：减速器电机（可选配调速电机）
4. 跌落高度范围：500mm、500mm
5. 回转速度：5-12次/分钟
6. 计数器：6位
7. 实验品最大：5KG
8. 电压：220V；功率：90W（含电机）
9. 重量：100kg(约)

## 三、双滚筒跌落试验机使用方法提示

1. 将电源220V/50Hz
2. 打开透明盖，将测试产品放入跌落桶中
3. 将计数表归置零状态，设定好测试次数
4. 把调速旋钮调到最小（最左边）
5. 按启动运作键便将于测试，把速度旋钮向右逐渐调大，直到调到合适的速度，到了设定试验次数后机器自动停机；
6. 工作完毕后，将机台清扫干净，做好保养工作；

## 四、双滚筒跌落试验机维护保养

1. 试验机的传动机构及运动部位要定期加润滑油和定期固紧；
2. 非工作时应切断所有电源，移动机构上不要放置重物；
3. 移动机构上，要经常喷洒防锈剂；以起到保护机器表面的作用；
4. 做好设备的接地工作。

## 五 双滚筒跌落试验机附件清单

序号 名称 数量

- 1 双滚筒跌落试验机 1台
- 2 电源线 1根
- 3 说明书 1份
- 4 保修卡 1份
- 5 质量保证书 1份

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源：3 5W380VAC ± 10%或1 3W220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件：通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台罗先生：18002540301 0755-23223894  
qq:515880087