

马丁代尔耐磨仪

产品名称	马丁代尔耐磨仪
公司名称	深圳市华氏特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松涛花园商住楼A1栋510 (办公场所)
联系电话	0755-23223894 18002540301

产品详情

马丁代尔耐磨仪

深圳市华氏特仪器设备有限公司

聯繫人:罗兴富(先生)經理 Mobile:18925226635 QQ:515880087

TEL:0755-23223894 FAX:0755-23224997

网 址 : <http://www.fast-temperature.com>

地 址 : 广东省深圳市宝安区松岗镇红星社区格布大厦703

纺织品专用耐磨仪【适用范围】：用于纺织品、膜材料耐磨损、磨耗、及外观变化（起球）的性能测试

【工作原理】

圆形织物试样在一定的压力下，与标准磨料按李莎如(Lissajous)曲线的运动轨迹进行互相磨擦，导致试样破损，以试样破损的耐磨次数表示织物的耐磨性能。

【符合标准】

GB/T 21196.1-2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第1部分

GB/T 21196.2-2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分

GB/T 21196.3-2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第3部分

GB/T 21196.4-2007 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第4部分

GB/T 4802.2-1997 纺织品 织物起球试验 马丁代尔法

GB 8690-88 毛织物耐磨试验方法 马丁旦尔法

ISO 12945-2:2002 纺织品 织物表面起球性能的测定 第2部分马丁代尔法

GB/T 13775-92 棉、麻、绢丝机织物耐磨性试验 马丁代尔法

ASTM D4966-1988 织物耐磨性测试 马丁代尔耐磨测试仪

ASTM D4970-2002 织物抗起毛起球试验方法 马丁代尔测试仪

【技术特性】

该仪器是吸取国内、外同类仪器优点设计而成，其外形美观大方、采用触摸式的显示屏幕，界面易懂，操作简便，微机系统采用两种计数方式，直观大方，设定方便，六工位（或九个工位）同时试验，提高试验效率。仪器还设有二种李沙茹（Lissajous）24mm×24mm、60.5mm×60.5mm运动轨迹和多种配套附件，能适应多种试验方法标准。

科学的结构设计，无需移动盖板即可轻松装卸试样；

种测试模式可供选择，同时做起球和耐磨功能，并可执行国标及美标；

具有中英文双语可选菜单界面，适应不同用户需求（订做）；

采用进口5.7寸触摸屏控制，界面清晰易懂，操作直观方便；

采用六工位独立累积计数，可随时单工位锁定，方便测试管理

法国原装进口(施耐德)的可编程序控制器（PLC）模块化控制，可靠，抗干扰更强，不易死机，适合长时间运行；

采用减计数及加计数两种工作方式，并具中途续加和累积计数，方便用户测试。

速度可调，可同时满足不同行业标准。

【技术参数】：

型号：FST-8940

1、工位数： 6位

2、计数范围： 0～999999次

3、最大动程： 横向：60±0.5mm 纵向：24±0.5mm

4、加压物质量：

a、夹持器： 198 ± 2g

b.衣料试样重锤： 395 ± 2g

c.家具装饰品试样重锤： 594 ± 2g

d.不锈钢蝶片： 260 ± 1g

5、磨块有效摩擦直径： A型 200g(1.96N)摩擦头 (9KPa) \varnothing 28.8 - 0.084mm

B型 155g(1.52N)摩擦头 (12KPa) \varnothing 90 - 0.10mm

6、夹持器与磨台相对运动速度： 50 ± 2r/min , 47 ± 2r/min

7、装样压锤质量： 2385g

8、外形尺寸： 885 × 600 × 410mm

9、电源： Ac220V 50Hz 500W

10、重量： 150kg

我司现货供应各种仪器设备，专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台多种仪器设备，价格合理，有意者请查看联系方式直接致电或在留言询价处填写上您的联系方式及相关问题给我们，我们会在最短的时间联系您，让您了解到所需的相关设备信息，谢谢！

本公司主要产品：程式恒温恒湿箱、冷热冲击试验机、高低温试验箱、大型恒温恒湿室、老化房、盐水喷雾试验机、砂尘试验箱、氙灯老化试验箱、紫外灯老化试验箱、臭氧老化试验箱、振动试验机、跌落台、插拔力试验机、拉力试验机等。公司集开发、制造、销售、维修服务于一体，在试验设备领域内积累了丰富的经验，拥有一批有专业特长的技术人员和生产人员，技术力量雄厚，产品可靠性高。公司以“技术进步、质量第一”为宗旨，建立了完善的质量保证检测平台和质量管理体系，并通过了ISO9001：2000质量管理体系认证。使产品质量有了更进一步的保证。产品广泛应用于航空、军事、科研、电子、电工、仪表、汽车、摩托车、大专院校实验室等领域。

控制器：日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器

冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

电源： 3 5W380VAC ± 10%或1 3W220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、 50mm电缆孔（位于左连）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮、加湿水箱

选购件： 通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

专业维修、保养、搬迁、回收恒温恒湿箱、冲击箱、振动台