

# 膏霜乳液化妆品生产专用设备真空均质乳化机

产品名称	膏霜乳液化妆品生产专用设备真空均质乳化机
公司名称	无锡意凯自动化技术有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:YKAI意凯 型号:ZJR-200 转速:2800rpm
公司地址	无锡市锡山经济开发区胶阳路2855号
联系电话	0510-88530899 18906177266

## 产品详情

### 膏霜乳液化妆品生产专用设备真空均质乳化机

无锡意凯主营：乳化机，均质机，乳化设备，真空均质乳化机，高剪切乳化机，实验室乳化机,中试乳化机,高速均质机,高剪切乳化均质器，双行星搅拌机，反应釜，储罐，灌装封尾机，乳化研磨机。作为国内精细化工设备的领军企业，我们为制药、日用化工、食品生产和化工等企业提供有竞争力的生产解决方案和服务。欢迎联系咨询!

### 乳化机产品特点

在高粘性乳化物，特别是膏霜，软膏，乳剂类产品的制造工艺中，通常最成问题的是分散相的粒径大和搅拌时把空气混入制品中，粒径过大导致乳状物不稳定，缺少光泽，制品中混入空气则会使制品气泡化，细菌污染，易氧化及外观不光滑。针对两大问题，我公司开发出的ZJR系列真空均质乳化机组，由均质搅拌器，中心叶片搅拌，刮壁搅拌各自具有的特点相辅相成，组合成最佳的搅拌方式，以达到完美混合制品。采用抽真空的方式，使所生产的制品在搅拌过程中不再混入气泡，从而保证可制造出富有光泽，细腻及延展性良好的优质产品。

### 工作原理

物料在均质锅内通过锅内搅拌框上的聚四氟乙烯刮板(刮板始终迎合锅体内壁，扫净挂壁粘料)，不断产生新界面，再经过框式搅拌器及与其反向的搅拌叶，将物料剪断、压缩、折叠，使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质器处，再通过高速旋转的转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等过程使物料在剪切缝中被切割，迅速破碎成200nm~2 μm的微粒。物料微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。由于均质锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。均质结束后升高锅盖，按下倾倒按钮开关可使锅内物料排向锅外容器内(或者打开锅底阀及加压阀门直接排料)。

--	--	--

名称Name		ZJR-200
乳化锅Emulsifying Pot	设计容积Design Volume(L)	200
	工作容积Working Capacity(L)	160
	刮板搅拌功率Scraper Stirring Power(KW)	2.2
	刮板搅拌转速Scraper Stirring Speed(rpm)	0—65
	均质机功率Homogenizer Power(KW)	4
	电加热功率Electrical Heating Power(KW)	8
	均质转速Homogenizer Speed(rpm)	2800
水相锅Water Pot	设计容积Design Volume(L)	120
	工作容积Working Capacity(L)	95
	搅拌功率 Power(KW)	0.75
	搅拌转速 Speed(rpm)	1400
	电加热功率Electrical Heating Power(KW)	8
油相锅Oil Pot	设计容积Design Volume(L)	100
	工作容积Working Capacity(L)	80

	搅拌功率 Power(KW)	0.75
	搅拌转速 Speed(rpm)	1400
	电加热功率Electrical Heating Power(KW)	8
外形尺寸Dimension	乳化锅机架 (长*宽*高) Emulsifying (Length*width*height)mm	1450*600* ( 2650-3500 )
	水油锅机架 (长*宽*高) Emulsifying (Length*width*height)mm	1550*820*1520

24小时销售热线/QQ : 400-060-3808

<http://www.yk-machine.cn/>