

复合膜气体取样袋 气体采样器5L

产品名称	复合膜气体取样袋 气体采样器5L
公司名称	上海鲁硕实业有限公司
价格	30.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鲁硕 型号:5L
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路181号491室
联系电话	18916841992 15921424980

产品详情

单|阀2l 15元/个

双|阀2l 19元/个

我们的产品的卖点：气体采样袋使用过程中，阀门不漏气，阀门漏气就不能抽真空！不能抽真空就影响空袋的本底值。

解决了目前国内气体采样袋阀门漏气的问题。

联系电话：021-35070199 18916841992

铝箔采样袋可以反复使用，

声明：凡是我们公司生产的气体采样袋，漏气，无条件退货或换货

产品参数：

- 1、最大压力：建议充气压力不超过100kpa；（最高的压力大概0.2mpa）
- 2、工作温度：建议零下30度至80度范围内；
- 3、采样气体：不能采集对pe材质有很大腐蚀性气体。（腐蚀性气体，建议购买我们生产的泰德拉，或特氟龙膜的气体采样袋，配特氟龙阀门或咀）
- 4、膜的材质：铝箔复合膜；食品级；

5、阀门：pp塑料多功能阀门具有直阀及金属阀门所有功能，取代塑料直阀，金属阀门；医用级；带取样孔；我们厂生产的pp塑料多功能阀门，是铝箔采样袋最佳阀门；

开关使用

关：顺时针方向将顶盖旋到底；就关闭侧向气孔；

开：从关到开，只要逆时针方向旋顶盖半圈到两圈之内，侧向气孔打开；

侧向气孔就乳胶管或硅胶管，

备注：充气或抽真空的时候，阀门打开状态；如果通过顶盖小孔抽真空，阀门关闭状态；

取样方式分两种方式：

1、取样垫取样，使用次数10次以内；超过10次最好更换硅胶垫；

2、乳胶管取样，可以直接在乳胶管上直接取样；

建议一般通过乳胶管取样，在不方便乳胶管取样的时候用阀门硅胶垫取样。

更换硅胶垫

通过回形针将原来使用过的硅胶垫从取样孔捅出；将新的硅胶垫平放塞进孔中；

铝箔采样袋的应用范围：

该产品具有化学性质稳定，可在较长时间内储存一般工业气体，确保浓度不变。可以收集百分含量的氢（ H_2 ），氧（ O_2 ），氮（ N_2 ），甲烷（ CH_4 ），一氧化碳（ CO ），二氧化碳（ CO_2 ），工业气体，石油化工气体，环境气体，温室气体。

铝箔采样袋可以反复使用：

充装标准气体或采样时，宜用预装气体置换3次。采样袋可以重复使用，需使用纯净空气或高纯氮气进行清洗或预装气体清洗

贮存和使用时，远离明火及高温，避免尖物刺破

本产品的加工定制是是，品牌是鲁硕，型号是5L，类型是气体采样器，连续工作时间是10（min），重量是0.02（kg）