

210型不锈钢研磨机

产品名称	210型不锈钢研磨机
公司名称	莱州恒科化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 品牌:莱州恒科 型号:210型
公司地址	中国 山东 烟台 莱州市 沙河镇北王家村
联系电话	86 0535 2275028 13953547789

产品详情

山东莱州恒科化机专业生产立式胶体磨、卧式胶体磨、不锈钢胶体磨等，胶体磨产品设备精良，技术先进，得到广大胶体磨用户一致好评，现该系列胶体磨畅销全国各地，欢迎垂询。

胶体磨产品简介：

jm-l系列胶体磨是我厂的拳头产品，该产品是湿式超微粒加工的新型设备，适用各类乳状液的均质，乳化，粉碎，具体可适用在: 食品:(果酱、果汁、豆奶、乳制品、饮料等) 制药:(各类糖浆、营养液、中成药、膏状药剂等) 日用化工:(牙膏、化妆品、洗涤剂)等) 化工:(颜料、染料、涂料、润滑油脂、石油催化剂等)以及浮选、入画等行业生产使用。 该产品的结构由磨头部件，底座传动部件，电动机三部分组成，同物料接触的部件全采用优质不锈钢组成，动磨片是本机关键部件，根据被处理物料的性质不同，磨片的齿形有所区别，但材质均选用不锈钢工具制造。电机按胶体磨的需要特殊设计，并在电机凸缘端盖加装挡水盘，防止渗漏。胶体磨工作原理及特点： 工作原理：胶体磨（锥体磨）是由电动机通过皮带传动带动转齿（或称为转子）与相配的定齿（或称为定子）作相对的高速旋转，被加工物料通过本身的重量或外部压力（可由泵产生）加压产生向下的螺旋冲击力，透过定、转齿之间的间隙（间隙可调）时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动等物理作用，使物料被有效地乳化、分散和粉碎，达到物料超细粉碎及乳化的效果。 主要特点：相对于压力式均质机，胶体磨首先是一种离心式设备，它的优点是结构简单，设备保养维护方便，适用于较高粘度物料以及较大颗粒的物料。它的主要缺点也是由其结构决定的。首先，由于作离心运动，其流量是不恒定的，对应了于同粘性的物料其流量变化很大。举例来说，同样的设备，在处理粘稠的漆类物料和稀薄的乳类流体时，流量可相差10倍以上；其次，由于转定子和物料间高速摩擦，故易产生较大的热量，使被处理物料变性；第三，表面较易磨损，而磨损后，细化效果会显著下降。应用简介胶体磨的细化作用一般来说要弱于均质机，但它对物料的适应能力较强（如高粘度、大颗粒），所以在很多场合下，它用于均质机的前道或者用于高粘度的场合。在固态物质较多时也常常使用胶体磨进行细化。胶体磨使用操作注意事项 1、胶体磨为高精密机械，线速高达20m/秒，又磨盘间隙极小。检修后装回必须用百分表校正壳体与主轴的同轴度误差 0.05mm。 2、修理机器时，在拆开、装回调整过程中，绝不允许用铁锤直接敲击。应用木锤或垫上木块轻轻敲击，以免损坏零部件。 3、本机密封件：分为静、动密封。静密封采用o型橡胶圈、动密封采用硬质机械组合式密封。发现硬质密封面有划伤应立即在平板玻

璃或平板铸件上进行研磨修复，研磨料为 200#碳化硅研磨膏为佳。若密封件破损或裂痕严重请立即更换。 4、在使用过程中应根据加工物料情况，酌情进行定期维护。

5、有关电机的维护使用，请参照电机使用说明书。

6、随机备件绝大部都为国标、部局标准件，全国各地均购到。

7、加工物料中绝不允许混有石英砂、碎玻璃、金属屑等硬物质，严禁进入胶体磨加工生产。 8、启动、关闭及开机清洗前、后胶体磨机体内一定要留有水或液态物料，禁止空转与逆转。否则，操作失当会严重损坏硬质机械组件或静磨盘、动磨盘或发生泄漏烧毁电机等故障。三、胶体磨产品说明：

每小时生产产量分别是0.01-0.2吨、0.3-1吨、0.5-2吨、0.7-3吨、1-4吨。细度可达2微米。

胶体磨

相关产品：立式胶体磨，卧式胶体磨，不锈钢胶体磨，实验室胶体磨，分体式胶体磨

电话：13853512078 13953547789 qq：366647789

本产品的建议零售价是¥0.00，品牌是莱州恒科，型号是210型，适用物料是流体、半流体，应用领域是涂料、油墨、油漆、乳化沥青、食品、制药等，加工批量是200--8000（L），驱动功率是11（KW），研磨篮容量是50（L），介质尺寸是300（mm），行程是0（mm），外形尺寸是1.27*0.38*1.02（m），重量是500（kg），工作方式是定子与转子高速旋转，类型是专用研磨机，驱动方式是电机，作用对象是涂料、油墨、油漆、乳化沥青、食品、制药等，规格是210型