

## 糖度计0-32% 水果甜度计 折射仪

产品名称	糖度计0-32% 水果甜度计 折射仪
公司名称	上海淋誉贸易有限公司
价格	90.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:阿贝折射仪 品牌:ATC
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢E2458室
联系电话	13681862502

## 产品详情

产品名称：糖度计/折射仪

测量范围：brix0.0-32.0%

分度值：0.2%

糖度计用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度，广泛应用于测量豆浆浓度、制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、果酱、糖稀、液糖、蜂蜜和各种水果等含糖分较多产品的糖度测量、果汁,清凉饮料及碳酸饮料的生产线上,品质管理,发货前检验等，在水果从种植至销售的过程中,它可测定准确的收采时期,作甜度分级分类...此外，在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。还可用来控制各种工业溶液的浓度（如切割液和磨削液、淬火液等）。适用温度：10 ~ 30

折射计也叫折光仪，当光线通过不同浓度的液体时会产生不同的折光角度，通过比较折光角度得出液体浓度值，折光仪据此原理设计而成。糖度计用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度，广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。适用于酱油、番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、果酱、糖稀、液糖和各种水果等含糖分较多产品的糖度测量、果汁、清凉饮料及碳酸饮料的生产线上、品质管理、发货前检验等，在水果从种植至销售的过程中，它可测定准确的收采时期，作甜度分级分类...此外，在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。还可用来控制各种工业溶液的浓度（如切割液和磨削液），本厂生产销售的手持糖度计系列产品，具有各种测量范围。结构简单防震、操作携带方便、视野清晰、等优点，可满足不同客户的使用要求。产品价格低廉批零兼可，质量可靠，品种多样。

使用方法：

打开盖板，用软布仔细擦净检测棱镜。取待测溶液数滴，置于检测棱镜上，轻轻合上盖板，避免气泡产生，使溶液遍布棱镜表面。将仪器进光板对准光源或明亮处，眼睛通过目镜观察视场，转动目镜调节手轮，使视场的蓝白分界线清晰。分界线的刻度值即为溶液的浓度。

注意事项：本仪器系精密光学仪器，在使用和保养中应注意以下事项：

在使用中必须细心谨慎，严格按说明使用，不得任意松动仪器各连接部分，不得跌落、碰撞，严禁发生剧烈震动。

使用完毕后，严禁直接放入水中清洗，应用干净软布擦拭，对于光学表面，不应碰伤，划伤。

仪器应放于干燥、无腐蚀气体的地方保管。

避免零备件丢失

本产品的加工定制是否，类型是阿贝折射仪，品牌是ATC，型号是ATC-32，测量范围是0-32（%），格值是0.2（%），重量是300（g）