

质优价廉乳化液浓度计

产品名称	质优价廉乳化液浓度计
公司名称	山东诚德电子科技有限公司
价格	185.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:棱镜折射仪 品牌:诚德电子
公司地址	山东泰安市
联系电话	86-0538-8580816 18954862668

产品详情

使用方法：

1、将折射计的前端对准光线明亮的方向，调节目镜视度调节环5至分划板刻线清晰可见为止。

2、零位调整：

掀开盖板2，在棱镜1表面上滴纯蒸馏水，盖上盖板，轻压之后，旋动调节校正螺钉3。使明暗分界线与零线对齐。（brix/atc型需在环境温度为20度的情况下调整）

ref104型调零时需使用饱和氯化钠溶液。此饱和溶液的读数情况如15度读数为29.9% 20度读数为29.6%；25度读数为29.2%

3、掀开盖板2，用柔软的绒布仔细擦去棱镜表面及盖板上的水份。然后滴上1-2滴待测液体，盖上盖板，轻压之后，读取明暗分界线的相对应刻度，即为所测液体的含糖量之百分数。

4、测定之后直接用潮湿纱布擦去棱镜表面及盖板上的附着物，待干后，妥善保藏起来。

注意事项及维护：

1、调零位所使用的液体和待测液体应在同一温度下测定，若温度变化较大，应每三十分钟调整一次零位

- 2、使用完毕后严禁使用自来水冲洗，避免镜管中进水。
- 3、该仪器系一种精密光学仪器，在其使用与保养中应轻拿轻放，精心保养。对于光学零件表面不应碰伤、划伤。仪器应存放于干燥、无灰尘、无腐蚀性气体的环境中，以免光学零件表面发霉生雾。在仪器的运输中应避免受到强烈震动。
- 4、用户对该仪器如能遵守上述使用方法，则可保证仪器在使用过程中不致发生故障，光学性能不会改变。

附件：

- 1、眼罩 1个
- 2、吸管 1支
- 3、皮套 1个
- 4、螺丝起子 1只

本产品的加工定制是否，类型是棱镜折射仪，品牌是诚德电子，型号是wyt-15，测量范围是0-15m-10(乳化液)（%），格值是0.5（%），重量是215（g），适用范围是乳化液浓度计/检测仪主要用于机械加工行业冷却降温的乳化液及矿山通用的m-10，mdt乳化液的