

# LED触摸调光护眼台灯，好用实惠

产品名称	LED触摸调光护眼台灯，好用实惠
公司名称	郑州金眼睛健康咨询有限公司
价格	498.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路112号7号楼1单元5层5号
联系电话	0371-63912988 18637181895

## 产品详情

### 注意事项：

请勿过度调整本产品的各活动关节部位，以免造成损坏。

请勿将产品置于倾斜或不稳固的桌面，以免滑落损坏。

请勿将产品置于高温或高湿的地方

为避免造成眼睛伤害，请勿直视光源处。

灯罩为LED散热铝材，长时间使用，温度在50摄氏度左右为正常，不会对人体造成任何伤害。

### 使用说明：

- 1、将台灯灯杆底部的斜槽对齐底座槽位，顺槽位方向稍用力向斜下方推入。需要取出时，用手指往下按住底座的舌片，顺槽位方向向斜上方拔出即可。
- 2、将台灯的适配器电源插头完全插入台灯的AC插座内。并将适配器的插头直接插入AC100~240V电源插座上。
- 3、当手指触摸到开关时，灯具可以点亮或熄灭。
- 4、手指接触三角形（或箭头）图标调节开关，可以五档调节LED光源亮度。
- 5、如购买的是可调色温的台灯，触摸“CCT”标示两边的图标即可调节色温。有五种色温模式。
- 6、灯头可任意调节照明高度和方向。（灯头可向上80度，向下90度调整照明高度，灯头可左右150度调整照明方向，灯底座可顺时针和逆时针分别1700旋转照明方向）