

# 好用的实验室用小型压片机

产品名称	好用的实验室用小型压片机
公司名称	东莞市九通机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区谷涌第二工业区
联系电话	076989861253 13825744148

## 产品详情

实验室用小型压片机 优质服务供应商家！

实验室用小型压片机双层平板式

电加热PLC触摸屏式！上层电加热，下层通水冷却双层全自动式和手动操作，无噪音，安全！ 试验室专业仪器使用指导单位：试验室双辊机/压片机，试验室密炼机，试验室挤出机实验室‘九通机械专业，专注，畅销高校，企业.东莞市九通机械有限公司

设备名称：HT-30T硫化机

1.容量：30T

2.温度范围：常温 ~ 300 .

3.温度控制器：采用进口微电脑高精LCD显示器,按键设定输入，数字显示（日本RKC）.

4.计时器：LCD显示,时间范围0.1S ~ 99min ~ 9.9hr.

5.控温方式：采用P.I.D方式微电脑控制,性能稳定,控温。（每块面板独立显示温度数值）.

6.加热器：加热模具内置圆柱型加热器,孔位科学配比,生温快,温布均匀；使用寿命长,易维护保养.

8.热压板：300mm × 300mm；采用耐高温SKD进口钢板,表面镀硬铬,导热快,压力平稳，材料不变型.

9.冷压板：300mm × 300mm；上模与下模间隙:90mm

10.温控范围：每块压模独立加热,高温度可达300，加热稳定后的温差精度值约: ± 3

11.压力范围：压力范围80Kg/cm<sup>2</sup>~200Kg/cm<sup>2</sup>;所需压力在压力范围内可任意设定，并自行调至预设数值;保压和泄压时间在12小时内任意设定;可完成3个阶段的不同压力设定操作命令.

12.油压系统：比例液压流量闭回路控制系统，GPY油泵驱动高性能电液配合高精度无阻力油缸之活塞执行等速率控制模式,具有压力自动补偿功能.载荷力强,升降平稳;自动加压,保压,卸压.

13.油缸行程：Max 180mm

14.油缸速率：9mm/s

15.压力表：0 ~ 200kg/sq.cm

16.体积：(W × D × H)1100 × 650 × 1500 mm

17.重量：约680kg

18.电源：3 ， AC380V， 20A

实验室用小型压片机系统结构：压片机主工作系统由高性能油压系统控制主件上下平稳移动实现加压，保压停留，卸压程序操作过程；具有压力自动补偿功能，控制系统采用先进的PLC编程系统，液晶显示板显示数据；温控系统采用进口高精密电子元件；高精，经久耐用；操作过程由开机前预设温度；压力，加压，保压，卸压时间；加热；开机启动等步骤完成.设备噪音低，安全性高；安装方便，操作简易等特点.

操作时，将预先需加制的片或材料放入模具内，开启操作.整个操作过程可手动或自动完成.

设备取材：均为优质，或进口材料，保证设备寿命长，少检修等.