

## 实验室用塑料开炼机、小型混炼机、开炼机

产品名称	实验室用塑料开炼机、小型混炼机、开炼机
公司名称	东莞市厚街开研机械设备厂
价格	48000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:开研 类型:开放式混炼机
公司地址	广东 东莞市 广东省厚街宝屯管理区金丰昌路
联系电话	86-076985923911 13829211961

## 产品详情

ky-3203a-160开炼机电加热双调频

特点及用途：其主要的功能在于使产品能符合客户所要求的品质及颜色，为了达到客户的要求，再将实验的结果及其比率用于生产线，而本机也就是将试验用原料及配合剂以混合均匀之设备。

滚筒温度：常温~300`c

升温时间：常温~150`c约需15min

加热方式：电加热

温度精度：±3`c

滚筒转速：（20r/min）（可选）

滚筒速比：1：1.25

滚筒尺寸：160mmx l350mm（可选）

滚筒间距:5~6mm可调

安全装置：辊距离隙可调和装

马达：2.2kw

东莞市开研机械有限公司是开研专业生产开炼机的厂家，经过多年的技术经验总结出来开炼机故障要是辊筒损坏的原因有以下几点：

1、 辊筒长期工作，原料的腐蚀作用使辊面出现麻坑.或料中有杂质(如硬砂粒、金属铁屑等)，使辊面出现凹痕和划伤痕。2、 辊筒轴颈硬度低或润滑条件差，造成轴颈磨损严重。3、 辊筒内腔水垢层过厚，使辊筒升温慢。

维修的方法一是磨削辊筒工作面和轴颈滑动配合表面，粗糙度r应不大于0.32um。如果轴颈部位磨削量较大，可加钢套。与辊筒轴颈过盈配合，以提高滑动配合部位表面硬度和降低粗糙度；如果辊筒工作面磨削量过大，要注意辊筒轴端速比齿轮的啮合状况，不要产生齿轮啮合干涉现象，如果轴端采用万向联轴器传动，就不会出现此问题。实验开炼机，小型开炼机，实验用开炼机，由开研机械专业生产。优质的服务！

免费服务电话：0769-85890567 /13902602251姚小姐联系

网址：<http://www.toyo-ky.com>

本产品的加工定制是是，品牌是开研，类型是开放式混炼机，型号是KY3203B，工作容积是2（L），螺杆转速是20（r/min），生产能力是20（Kg/h），别名是炼胶机，适用范围是塑料，颜色色母粒等聚合物的混合分散，螺杆直径是350（mm），螺杆长径比是1：1.25，主电动机功率是3.7（KW），外形尺寸是1050\*600\*1160（m），重量是560（kg）