

ABS塑料颗粒密度计、ABS塑料粒子密度仪、ABS塑胶原料密度测试仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | ABS塑料颗粒密度计、ABS塑料粒子密度仪、ABS塑胶原料密度测试仪 |
| 公司名称 | 秒准科技（深圳）有限公司 |
| 价格 | 2640.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:秒准科技（深圳） 型号:MZ-A300、MZ-A600 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区观澜街道观澜大道111号1007 |
| 联系电话 | 0755-29490442 |

产品详情

图片均为实物拍摄，不做任何特效处理欺骗消费者！

四大特色：

- 1、中英文按键，操作更方便。
- 2、随机配置详细操作视频、快速操作说明书，一看即懂。
- 3、免掀盖黑色铝架和掀盖式灰色注塑架可选（默认配置黑色铝架），随心所欲。
- 4、采用德国hbm传感器，重复性高，质保三年。

厂家直销，可根据客户需求定制，可为经销商提供oem服务。

mz-a300、mz-a600经济性密度测试仪（不吸水材料密度计）标准规范：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、gb/t3850、gb/t533、hg4-1468、jis k6268、iso 2781、iso 1183...等标准规范。

mz-a300、mz-a600固体密度测试仪、比重计、密度天平技术参数：

| 品牌 | 秒准牌（保修期：三年） | |
|------|---|---------|
| 型号 | mz-a300 | mz-a600 |
| 最大称重 | 300g | 600g |
| 密度精度 | 0.001 g/cm ³ | |
| 密度范围 | 0.001~99.999g/cm ³ | |
| 测量种类 | 不吸水固体、膏体：如橡胶、塑料、珍珠棉、合金、粉末冶金成品、致密陶瓷、磁性材料 | |

| | |
|-------|---|
| | 青胶、宝石、岩石等，pvc/pe/pp/abs/pps等粒料 |
| 测量原理 | 阿基米德排水法原理 |
| 测量时间 | 约5秒 |
| 测量步骤 | 1、放测量台上，按保存键记忆；2、放水中吊篮上，按保存键密度和体积直 |
| 结果显示 | 密度、体积 |
| 参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 |
| 校正方式 | 一键自动校正 |
| 输出方式 | rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印 |
| 电源 | ac~220v / 50hz |
| 标准配件： | 主机一台、 水槽一个、 测量台一个、 镊子一支、 滴管一支、 砝码一个、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个 |
| 标准文件： | 说明书一本、 合格证一张、 保修卡一张、 快速操作说明一张、 视频参 |

mz-a300、mz-a600固体密度测试仪、比重计、密度天平功能描述：

- 1、数显直读，无需人工计算，直接显示密度和体积。
- 2、塑料颗粒、薄膜、浮体（如珍珠棉epe等）、橡胶、密封圈、o型圈、陶瓷、金属...等类似产品皆能快速测量
- 3、测量精准、操作简便、稳定耐用4、具有实际水温补偿功能，可适应测试环境变化
- 5、可设定媒介液密度，使用水作介质，也可使用其它液体介质6、采用一体成型大容量测量台，耐腐蚀耐摔，终身免费更换
- 7、配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固耐用
- 8、含rs-232c 通信接口，方便连接pc 与打印机，可选购mz-p1打印机打印测量数据

mz-a300、mz-a600固体密度测试仪、比重计、密度天平实物图：

本产品的加工定制是是，品牌是秒准科技（深圳），型号是MZ-A300、MZ-A600，类型是电子密度计，品种是数字式，测量范围是0.01-300g、0.01-600g，准确度是0.001，显示方式是LCD电子数显密度计，分度值是0.001，电源是220-50（V\HZ），用途是测量