

友声TCS系列电子计价台秤 TCS-60,TCS-150,TCS-300

产品名称	友声TCS系列电子计价台秤 TCS-60,TCS-150,TCS-300
公司名称	宁波北仑区科诚仪器有限公司
价格	760.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:友声 型号:TCS-60,TCS-150,TCS-300,TCS-600
公司地址	宁波市北仑区长江国际商务大厦1幢B1105室
联系电话	86-057486825070 15257466829

产品详情

tcs系列电子计价台秤

tcs系列电子计价台秤的特点介绍:

- 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。
- 开机自动置零。
- 零点自动跟踪。
- 累计次数1 ~ 100次。
- 具有计重、计数、百分比切换功能；计重时具有重量分选功能。
- 电源：交流220v(±10%)/50hz；直流6v/4ah(内置可充电蓄电池)。
- 工作温度范围：0 ~ +40 。
- 相对工作湿度： 85%rh。
- 台面尺寸：350*450mm，450*600mm，600*600mm。
- 型号有：tcs-60a,tcs-150a,tcs-300a,tcs-600a。

tcs系列电子计价台秤的产品规格:

额定称量(kg)	分度数(d)	分度值(g)	准确度等级
60 kg	3000/6000	20/10/5/2g	
	12000/30000		
150 kg	3000/7500	50/20/10/5g	
	15000/30000		
300 kg	3000/6000	100/50/20/10g	
	15000/30000		
600 kg	3000/6000	200/100/40/20g	
	15000/30000		

tcs系列电子计价台秤的操作方法:

将电子秤置于结实平整的台面上，四脚调整至水平泡位于中央，使用专用秤盘时，必须先放上专用秤盘，然后开启电源，使零位标志点亮，决不能长期在“去皮”标志点亮情况下使用，否则零位自动跟踪功能消失，零位会产生漂移。

- 开机：打开电源，系统显示笔划及自检，然后进入正常称重状态。
- 【置零】键：重量显示置零。置零范围 4%fs，去皮状态下无效。
- 【去皮】键：最大去皮范围： 1/3满量程（1）按此键，重量显示为零,并点亮去皮标志。（2）将原称重物取下，重量显示为负值，按【去皮】键，称重复零，去皮标志熄灭。
- 0~9键：输入数据，单重窗显示从右到左循环输入。隔3秒后，按任一数字键，均可清除原数据，并同时输入该键的数字。
- 【清除】键：在称重状态下，如果进行过累计操作，按此键，数量窗显示“clear”，单重窗显示“unit”，重量窗显示“-add-”，以提示清除累计数值，此时在3秒内按【清除】键清除单重；按【累计】键清除累计数值，按其他键退出清除状态。如果没进行过累计操作，则直接清除键盘数据。
- 【累计】键：按此键进入计数累计状态（数量为零时无效）。此时，重量窗显示“add”，单重窗显示“x”，其中“x”表示累计的次数，个数窗显示为累计总个数。在累计状态下，除【累计】键外，按任何键均可恢复称重状态，等待下一次累计，原累计数据均保存在内存中。
- 【设定】键：按此键，可以改变分度数，当前分度数在重量窗中闪烁显示3次(分度值根据分度数改变:分度值=最大称量/分度数)。在去皮状态下，此键无效。
- 【取样】键：在秤上放足样品，以数字键输入取样数量（显示在单重窗），待重量稳定后按此键，此时所设定个数将显示在个数窗，单重窗则显示根据取样计算出的单重值。如果计算出的单重值小于分度值的80%，则单重不足标志点亮。如果取样的重量小于分度值的4倍，则取样不足标志点亮，如需更改取样数量，可先按【清除】键，再输入新数量。若前次设定已超过3秒，则免按【清除】键，直接输入新数量即可。单重最多为四位小数时，单重值最大不能超过1kg，否则会出现计算错误。
- 报警显示：
 - 当被称物超过100%fs+9d时，重量显示为“----”，并连续发声报警。如adc转换溢出，重量显示为“-adc-”并连续发声报警。以上情况应将被称物取下。

· 当数量或累计数量超过99999，数量显示为“—of—。”如果累计的次数超过100次，系统将不响应，而原数据仍保持。

· 如电池电压不足，则开机后重量为零时，重量窗显示为“—lb—”，如加载，则显示恢复正常，此时可短时间再使用。但应尽快插上交流电插头，对电池充电。同时仍可开机使用。

· 当开机的底秤超过出厂前设定允许范围，称重显示为“hhhhh”或“lllll”，表示底秤过高或过底。

· 如果称重显示为“-sys-”，系统参数错误，应送修。

· 自检完后，如果称重显示“err-2”，说明称重不稳，应参照四/（一）/2，3。

tcs系列电子计价台秤的重量标定：

按住“设定”键不放，直到重量窗出现“-cal-”，单重窗和数量窗出现0或者很小的数字）。

重量标定：

· 满量程标定：在秤台上放足砝码，等稳定后按“累计”键，满量程标定结束。

· 任意点标定：按“去皮”键，重量窗出现“-----”，单重窗和数量窗没有变化，输入要加载的重量，输入的重量显示在重量窗；然后在秤台上放足砝码，等稳定后按“累计”键，标定结束。

tcs系列电子计价台秤的常见故障及其排除：

称重不稳：

· 电池电压不足：关机，充电满12小时以上再使用。

· 台面强度太低或周围环境振动太大：加固台面，避开振动场合。

· 受到风的吹动影响（如：电风扇）：采用加玻璃罩等措施，减少风的影响。

开机无任何显示：

· 电池失效：充电仍无效则送修，更换电池。

· 保险丝断或开关故障：更换保险丝或开关。

其它：送修。

tcs系列电子计价台秤的运输及储存：

· 运输时应注意轻放、防潮、防湿。

· 储存时不要存放在阳光直晒或淋雨的地方。

tcs系列电子计价台秤的附件：

· 说明书——1份

- 电源线——1根
- 保修卡——1张
- 合格证---1张

tcs系列电子计价台秤的三包及注意事项:

- 产品售出起一年内，出现的非人为故障，属保修范围。请用户将产品附保修卡及购机发票。
- （注意：同机号相符）送本公司或用户当地代理维修点免费修理。
- 邮寄时本公司请用户用原包装，以免损坏，邮费用户自理。

tcs系列电子计价台秤的注意事项：

- 在用户购入新机时应仔细阅读使用说明书。
- 长期不用时，请至少2个月充电一次，方法同上，并使底部开关置于“关”的位置，以保持电池不发生放电而损坏。
- 本产品采用液晶显示，应置于光线充足处使用，若在光线不足或夜间无照明处使用，请使用本产品系列中带有背光的液晶显示电子计价秤。
- 在秤台上加重物时应避免撞击。
- 严禁用强溶剂如苯和丙酮等擦拭表面，否则会导致表面严重损坏。
- 外壳清洗应用干、湿布擦拭，严禁用水冲。
- 不能将本秤与大功率的设备共用一条线，因为大功率设备启动时会影响称量。

tcs系列电子计价台秤的重要警告:

- 在重量窗显示为零时金额窗如显示“—lb—”，表示电池电压不足，此时电池短时间内还可使用，但应尽快插上交流电插头对电池充电，建议每次充电时间大于12小时。
- 电池不属保修范围,请注意正确使用,避免出现电池过放电、充电不足等情况。

本产品的加工定制是否，品牌是友声，型号是TCS-60,TCS-150,TCS-300,TCS-600，称量范围是60kg,150kg,300kg,600kg，外形尺寸是见实物，供电方式是内置可充电蓄电，显示方式是背光液晶显示