

人体静电消除器 人体静电测试仪 SL-031双脚人体综合测试仪

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 人体静电消除器 人体静电测试仪 SL-031双脚人体综合测试仪 |
| 公司名称 | 苏州市爱德宝机械设备有限公司 |
| 价格 | 1200.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:人体静电测试仪 品牌:斯莱德 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区迎春南路112号 |
| 联系电话 | 051266504500 18934590510 |

产品详情

| | | | | |
|------|---------------------------|----------|--------|-------|
| 仪器尺寸 | (w)166mmx(l)96mmx(h)40mm | 左鞋低报警设定值 | < 750k | ± 10% |
| | | 左鞋高报警设定值 | > 100m | ± 10% |
| 踏板尺寸 | (w)400mmx(l)450mmx(h)20mm | 右鞋低报警设定值 | < 750k | ± 10% |
| | | 右鞋高报警设定值 | > 100m | ± 10% |
| 活动支架 | 900mm ~ 1350mm | 手腕低报警设定值 | < 750k | ± 10% |
| | | 手腕高报警设定值 | > 10m | ± 10% |
| 调整距离 | | | | |
| 总重量 | 6.5kg | 测试精度 | | ± 10% |

(此参数为国标) 导电鞋为100k -35m 根据用户使用条件声明校正。

三，使用操作：

1,使用前将电源开关置on位，如果显示不正常或蜂鸣器长鸣，表示电源欠电。静态直流电流小于9v/40ma。

2，esd测试时，只要双脚分别踏在相对的金属踏板上，戴好手腕带夹入或插入手腕接线口上，手指轻轻按在金属测试按钮就一目了然地知道esd装备是否合格。注：请勿戴手套或用指甲按在金属测试按钮。

四，安装：

1，三套m8x30mm将支架与踏板固定。

2，将仪器的引线从支架的穿孔经踏板底部穿出。

- 3, 将仪器用螺丝m3x10mm两套相对位置固定。
- 4, 将有白边的引线安装到右脚板上, 并用螺丝m4x20mm固定。
- 5, 将有无边的引线安装到左脚板上, 并用螺丝m4x20mm固定。
- 6, 将支架升降锁紧钮锁定支架高度。

五, 附件:

电源(9v), 支架安装螺丝m8x20mm三套, 仪器固定螺丝m3x12mm两套, 支架升降锁紧钮1个, 说明书一份, 保修卡一张, 校正报告一份, 产品合格证一张。

本产品的加工定制是是, 类型是人体静电测试仪, 品牌是斯莱德, 型号是SL-031, 精确度是10%, 重量是6.5kg(kg), 外形尺寸是(W)166mmx(L)96mmx(H)40mm(mm)