

盐雾试验机厂家，盐雾试验箱厂家，盐雾腐蚀试验箱厂家，宏旺仪器

产品名称	盐雾试验机厂家，盐雾试验箱厂家，盐雾腐蚀试验箱厂家，宏旺仪器
公司名称	宁波高新区宏旺仪器有限公司
价格	9900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宏旺 型号:HW-90
公司地址	宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站
联系电话	86-057486534767 15888094105

产品详情

盐雾试验机厂家，盐雾试验箱厂家，盐雾腐蚀试验箱厂家，宏旺仪器

宁波高新区宏旺仪器有限公司 pp板盐雾试验箱

特性：耐热性好，可在100℃下保持良好的强度。耐化学腐蚀性好，抗酸碱，电绝缘性能可靠，机械强度高，无毒，具有优良的化学稳定性。

用途：广泛用于化工、环保、电镀防腐、紧固件、五金、螺丝、医药电子工业等产品检测。

依据标准	hw-60	hw-90	hw-120	hw-160	hw-200
试验室内箱尺寸 (长x宽x高cm)	60x45x40	90x60x50	120x100x50	160x100x60	200x100
试验室外箱尺寸约 (长x宽x高cm)	107x60x118	141x88x128	190x130x140	230x130x140	270x150
试验室温度	nss acss 35 ± 1 /cass50 ± 1				
压力桶温度	nss acss 47 ± 1 /cass63 ± 1				
盐水温度	35 ± 1				
试验室容量	108l	270l	600l	800l	1440l
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l	40l
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl ₂ ·2h ₂ o)					
压缩空气压力1.00 ± 0.01kgf/cm ²					
喷雾量1.0~2.0ml/80cm ² /h					
试验室相对湿度85%以上					
喷雾方式 连续式喷雾 可程式喷雾(包括连续式喷雾与间断式喷雾)					

电源	ac220v1 10a	ac220v1 15a	ac220v1 30a	ac220v1 30a	ac220v1
----	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

备注：其他尺寸可按客户要求定制。

一、可按gb10587-89、gb2423.17-93《电工电子产品基本环境试验规程k：盐雾试验方法》以及等效的iec、mil、din、astm等相关标准进行各种盐雾腐蚀试验。

本产品经“中国电工产品环境适应性检测中心”测试合格，并通过国家、省、市级鉴定。

二、结构与特点

1、本盐雾试验箱内外胆均采用进口塑料板经高温模压焊接成型，具有重量轻、耐腐蚀、强度高、无渗透、表面平整光滑、易清洗等优点。

2、水密封形式使盐雾不至外溢，底部水槽蒸汽加热，使工作室升温快，温度分布均匀。

盐雾箱顶盖采用进口透明塑料板经高温模压焊接成型并设计成最佳顶角，不使箱内的冷凝水直接滴落在试品上。

3、喷雾系统采用塔式喷雾，喷雾塔放置于工作室的左部中心。喷嘴的材料为石英玻璃烧制而成，喷出的雾粒细小无结晶，盐雾呈自然沉降分布均匀。

4、试验箱的控制系统放置在箱体右方，用户操作方便，面板上设置有总电源开关、喷雾开关、2只pid自整定数控仪表，及设备运转时间积累器，在箱体右侧还特设置超温保护器。

5、工作室的箱盖与箱体采用有源气动支撑杆，开启更加方便自如。

三、试验室内部

1、喷雾塔或（挡板式）：内藏式玻璃喷头置于喷管内部，喷雾由塔管引导再经锥型分散或（挡板）均匀分散喷到试验室内部。

2、喷雾调节器：调整喷雾量之大小，调高喷塔上的锥形分散器或（挡板）喷雾量增加。调低则喷雾量减少，盐水预热槽，位于喷塔底部，此槽是盐水是经由盐水补充箱注入预热槽，预热槽之水位由浮球控制，可自动控制水位，槽内底部有清洗用排水口由硅胶塞控制。

3、收集器：喷嘴所喷出的落雾量，以自由落体方式于80cm²之漏斗杯内，再由导管流至计量杯内。

4、置物架：此架是由塑钢制成，故集中点重量以不超过2kg为限，如分散放置尚可承受10kg以内，置物架两旁有上下二排圆孔，是放置置物棒以垂直面分15度，30度角用。

5、加热水槽：水槽附着于试验室底部，用于装水加温保持试验室温度平稳，功能加热、保温。

6、湿球杯：I型湿球杯乃属运用湿度时装水之容器。

7、置物架：此架乃是由塑钢制成，故集中点重量以下超过2kg为限，如分散放置尚可承受10kg以内，置物架两旁有上下三排圆孔，是放置置物棒以垂直面分15度，30度角用。

8、过滤器:用于过滤盐液中之杂质,过滤纱布请定期更换。

四、试验室外部

1、干湿球温度计:读取试验室内之温、湿度。

2、计量桶:收集每次试验之喷雾量,每次50ml之刻度。

3、隔绝水槽:利用水封原理,以避免盐雾外泄。(附图3)

4、饱和空气桶:放置于控制箱底部,一只密闭式,采用sus#304不绣钢板制成,其功能在于空气经由此桶加温,使空气达到饱和湿度后至喷嘴喷雾。

5、盐水补充瓶:自动补充盐水预热槽之盐液。

6、试验盖:屋顶式斜角100度透明盖,用于覆盖于试验室上方结合为一体。

7、调压阀:此阀是空气压力过高低时,即压力表之显示来调整。(试验条件 $1\text{kg}/\text{cm}^2$)

8、排气管:1/2" 口径管线,接合排水管于排水沟,使其发水出此排出。

9、入水口:补充试验室及饱和桶之水至正常使用状况。

本产品的加工定制是是,品牌是宏旺,型号是HW-90,材质是PP板,PVC板,温度范围是35-47(),测量范围是广泛用于化工、环保、电镀防腐、紧固件、五金、螺丝、医药电子工业等产品检测。 ,测量对象是广泛用于化工、环保、电镀防腐、紧固件、五金、螺丝、医药电子工业等产品检测。 ,工作室尺寸是900*600*500(mm),重量是见详细参数(kg)