

艾思荔老化试验箱 艾思荔

产品名称	艾思荔老化试验箱 艾思荔
公司名称	东莞市艾思荔检测仪器有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:艾思荔 型号:HL-1000
公司地址	东莞市东城立新金汇工业园
联系电话	86-076922765031 13826988790

产品详情

艾思荔生产的艾思荔老化试验箱厂家箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀。排水系统使用回涡型及u型积沉装置排水，方便用户清洁。13538469076/ 0769-22851840 / qq：2850687970(熊小姐)

艾思荔老化试验箱厂家控制系统：www.lrcjy.com

- 1.辐射度不大于50w/m²。
- 2.光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。
- 3.光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。
- 4.艾思荔老化试验箱厂家试验箱采用黑色铝板连接温度传感器，采用黑板温度仪表控制加热，温度更稳定。www.znhwhsx.com

5.辐射计探头采用固定式，无须每次装卸。

艾思荔老化试验箱厂家技术指标：www.asli163.cn

- 1.型号：uv-容量
- 2.使用电源：ac220v单相30amp
- 3.使用光源：紫外线荧光灯：40w*8支，(有效使用期限为1000小时，每400小时更换乙组灯管)
- 4.测试用试片固定平板架：不锈钢制品，可装载标准试片75*150mm*50片

5.包括搬运及现场安装试机(现场之水电供应及排水设备由买方负责)

6.固期：壹年(天灾.电力异常.人为使用不当.保养不良之损坏除外，本公司完全保修)

7.温湿度使用范围：依黑盘温度计(blackpaneltemp.)为准

1) 光照温度范围：40 ~ 70 (黑盘温度计为63 ± 3)

2) 结露温度范围：40 ~ 60 (饱和空气，自然对流)

8.机体结构与材质：

1) 试验槽为不锈钢板制品sus#304，本体外壳为铁板粉体涂装处理

2) 试验槽门为不锈钢板制品sus#304

9.附属配件：

1) 黑盘温度计：1支

2) 紫外线(uv-b,波长313)荧光灯：40w*8支

10.fademeter – uvfluorescentlamp (依照jis-0205，astm – g53，iso – 4892 – 3、2014.9标准规格承制)

艾思荔老化试验箱厂家控制仪表：www.lrcjsyx.com

1.电源总开关：无熔丝开关(n.f.b.ac220v单相20amp.)

2.操作时间控制器：微电脑数显型，附停电内存(0 ~ 999.9hr)

3.明暗时间控制器：微电脑数显型，(0 ~ 9.9hr)

4.试验温度控制器：微电脑数显型，附自动演算装置(0 ~ 99.9)

5.荧光灯控制器：自动点灯装置，附数字型电流表

6.各式操作开关：启动.停止.明暗交替.加温.点灯等开关

艾思荔老化试验箱厂家维护保养 www.lrcjsyx.cn

1.保持箱体外观整洁;避免粉尘侵入箱体;

2.避免外力撞击箱体;

3.禁止化学品接触本设备;

4.实验室保持干燥环境;

5.绝对禁止设定温度超过本设备规定最高温度;

6.每次开机前先检查一遍电路控制系统;

- 7.电源及接地线之确认;
- 8.电源线是否依照规格妥善连接，并确实接地;
- 9.检查超温保护器，是否已设定好(出厂时已调好，一般无需调整);
- 10.实验室内应安装换气风机，保持室内通风;
- 11.喷淋试验时要注意观察水箱的水位，及时补充纯净水;
- 12.设备的废水排放系统必须安装到位;
- 13.试验结束之后，将整机电源切断;
- 14.每次试验结束之后，要将样品取出，设备内胆清理干净;
- 15.严禁非专业人员操作本设备。

艾思荔老化试验箱厂家用途：

艾思荔老化试验箱厂家又名氙灯紫外线试验箱(艾思荔)。因为紫外线会造成曝露在户外的各种材料比如：涂料、油漆、塑料、橡胶等产品的光降解，而为了得到材料和产品耐光老化的性能，我们有必要在短短几天或者数月内通过加速试验的方法得到自然曝晒几个月甚至几年才能得到的数据。

吊篮式高低温冲击试验箱 <http://www.lrcjy.com/hl/20.html>

冷热冲击试验箱方法 <http://www.lrcjy.com/ts/14.html>

三箱式冷热冲击试验箱 <http://www.lrcjy.com/ts/18.html>

安徽冷热冲击试验箱 <http://www.lrcjy.com/ts/16.html>

冷热冲击试验机标准 <http://www.lrcjy.com/ts/12.html>

现货温度冲击实验机 <http://www.asli163.cn/ts/7.html>

福建冷热冲击试验机 <http://www.asli163.cn/ts/24.html>

桌上型恒温恒湿试验机 <http://www.asli163.cn/th/26.html>

本产品的加工定制是是，品牌是艾思荔，型号是HL-1000，类型是热老化箱，材质是见详细说明，温度范围是见详细说明（ ），功率是见详细说明（W），工作室尺寸是见详细说明（mm），电源是见详细说明，适用范围是见详细说明