

美生MS-4030数显立式熔锡炉 电子恒温无铅站式浸锡炉 大容量锡锅

产品名称	美生MS-4030数显立式熔锡炉 电子恒温无铅站式浸锡炉 大容量锡锅
公司名称	上海菱形国际贸易有限公司
价格	1950.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美声 型号:MS-4030
公司地址	上海市青浦区盈港东路1529弄4号501
联系电话	021-39882581 15800555863

产品详情

一.温度设定：

1、接上电源，打开熔锡炉电源开关，使用“+”或者“-”键调节温度，长按这两键自动上升或下降调节温度，使用移位键来调节温度时，小数点停在某位数字后面就使用“+”或者“-”键进行调整，所设定的温度值在两秒钟后机器会自动保存，不受开关电源的影响。

2、微电脑自整定功能：如果机器实际温度和设定温度值偏差过高的，可进行自整定操作校正，长按控制键三秒钟温度器就自动进入自整定状态，显示at和设定温度，并且显示两个字幕会不停的交叉闪烁，直到20分钟左右自整定结束后，屏幕才会显示您所设定的温度值。自整定结束后长按“*”号键直到闪烁停止则可以退出自整定功能。

二.温度补偿：

假设温度测量值和平台或锅体实际温度经过自整定后偏差过高时，可以用以下两种方法进行校正。

1、按住“cal”功能键3秒，出现字符，然后按“+、-”键进行数字补偿，接着连续按3秒退出，“loc”字符后面的数字只能为0，否则按键失效。

2、按住”set“设定键3秒自整定，期间”ae“和设定值会交替闪烁，20分钟左右恢复正常。

三.注意事项：

1、微电脑在进行自整定时候，其它各项参数不可调整。

2、在自整定功能工作时，需要耗时差不多20分钟，结束后还需要10分钟稳定的过程，因此在这段时间内温度偏差高与低是正常的自整定现象。

四.工作环境：

- 1、工作电压：ac220 ± 10v（可订做110v）
- 2、工作温度：0 – 55度
- 3、工作湿度：< 90%rh无结露

五.故障检测：

- 1、开机不能电，电源插座是否插好；
- 2、开机后温度显示不变化，不升温，表示发热体断开；
- 3、开机后如果左边显示屏显示温度很高，右边显示屏显示hia或ora并一直闪烁，则表明热电偶开路，或者控温表故障。

注意事项

- 1、熔锡炉使用前应检查电源电压是否相符。
- 2、熔锡炉应该保持干燥，不宜在潮湿或淋雨环境下工作。
- 3、熔锡炉应该平稳，禁止在易燃易爆物品及可燃气体附近使用锡炉。
- 4、熔锡炉使用时操作者应使用护目镜和防热手套，使用中注意避免异物掉进熔锡锅内，防止高温焊锡从锡锅中溅出，焊锡和焊炉整体温度较高，要小心工作，谨防烫伤。
- 5、熔锡炉通电后严禁移动，不能任意敲击，拆卸及安装其它电热部分零件。如需移动熔锡炉时，必须先切断电源，待锡炉冷却到室温时再进行。
- 6、使用时熔锡炉外壳有50 -80 的温度，这是正常现象，注意高温，切勿触摸外壳。
- 7、使用完毕，应关闭电源，在无人看管下，不要将熔锡炉通电加温。本产品为高温设备，不使用时切记切断电源，以免发生意外。
- 8、为了延长使用寿命，和减少锡的氧化，请勿一味将温度调至最高，请视需要而定。
- 9、本产品不防水、不适用于锡渣还原、不适用于强酸强碱。
- 10、本公司所生产的锡炉系列产品，整机保修一年。

一.保修条款：

本产品自购买之日起，在正常状态下，按说明书的要求使用本产品而发生故障，可享受整机一年的保修服务，发热芯、锡锅保用一年。当出现故障时，依照保修条款持产品、销售票据及保修卡进行保修服务，否则将无法享有保修服务。

二.下列情况不属于保修范围之内，（本公司仍给予处理，费用由客户自理）

- 1.超过保修期。
- 2.用户自行对产品的工艺结构、电路进行改动、或使用非原装配件而引起的故障。
- 3.因使用不当、人为因素或不可抗自然灾害而受到的损坏。
- 4.产品保修卡不相符。

1、本店商品报价均不含税和运费。

2、本店所售商品均为全新商品。

3、商品均为实拍，所见即所得，但同一商品同一规格可能会有多款颜色，或者厂家在不提前通知的情况下更改产品包装、产地或一些附件，本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。

4、客户在下单时，请注明清楚商品型号规格，颜色，数量。

本产品的加工定制是是，品牌是美声，型号是MS-4030，功率是1000（KW），工作温度是0~400（ ），容槽尺寸是1（mm），外形尺寸是1（mm），产品认证是1