

# XL-10B扣压摇摆式粉碎机

产品名称	XL-10B扣压摇摆式粉碎机
公司名称	上海焯昌食品机械有限公司
价格	890.00/个
规格参数	品牌:旭朗 型号:XL-08B 适用物料:药材、食品
公司地址	上海闵行区北桥镇都会路100号
联系电话	021-64908927 18930439116

## 产品详情

产品名称：螺纹式小型粉碎机

详细说明：

### 新型密封式粉碎机

- 1、功能：可粉碎各种药物物品等，成品为粉末。
- 2、粉碎细度：80-300目。
- 3、生产率，电机功率，电机轴转速等技术参数产品上标签为准。

### 结构特点

- 1、本机由电机、刀片、电器等元件组成，具有体积小、造型美观等优点。
- 2、本机最大优点在于粉碎室和盖子未采用传统的螺纹设计，而是采用密封圈密封免螺丝设计，盖合非常容易，操作更方便。
- 3、新型摇摆式粉碎机有200g/300g/400g/500g/800g/1000g共6种型号。

### 操作方法

- 1、将上盖打开，装入粉碎物。
- 2、拧紧上盖，并紧固锁定螺帽。

- 3、接通电源，打开开关，开机操作，
- 4、关闭电源后，并拔掉电源插座。
- 5、打开上盖，倒出粉末。

## 注意事项

- 1.粉碎物投入量勿越过粉碎碗容量1/2.
- 2干燥物料粉碎得更细。不宜加工潮湿和油脂物品
- 3、刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立即关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工作。
- 4、一般中药粉碎只需1分钟，特殊需要时间加长一些。粉碎时间不宜过长，防止细粉发热粘粉碎碗。
- 5、本机不能长时间连续工作，每次不要越过5分钟，加工数量多时，中间必须要休息，防止电机轴承过热造成电机烧坏。
- 6、长时间使用，要正常检查碳刷与刀片磨损程度。视情况更换配件
- 7、防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台
- 8、若发现电机不能正常工作，检查线路或查看保险丝
- 9、上盖打开时，不要开机工作

## 500克粉碎机细节图

机器红色旋钮（可随意倾斜）

优点1：方便倒出粉末

优点2：可让物料打出来更均匀

本产品的品牌是旭朗，型号是XL-08B，适用物料是药材、食品，应用领域是食品、药用，粉碎能力是50-200目，出料粒度是200目，处理方式是粉碎，结构形式是立式，重量是9.5KG，规格是500克