

增实因数筒厂家

产品名称	增实因数筒厂家
公司名称	上海魅宇仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海魅宇 型号:ZST-2
公司地址	上海市奉贤区金碧路1980号
联系电话	021-61315908 13524263611

产品详情

首先感谢您选择购买我们的增实因数筒！质量优秀，品质卓越，做工精致。产品合格证针对出售的增实因数筒，以此做为凭据享受售后服务。上海魅宇仪器设备有限公司自成立以来，一直把产品质量视为公司参与市场竞争的核心，正是这个成功的定位和魅宇全体员工强烈的产品质量意识，使魅宇成为全国领先的试验仪器供应商。氯离子含量测定仪 www.chem17.com/st255513/product_12645287.html

增实因数筒简介：

该产品用于客运专线专用的试验仪器设备，用于骨料最大粒径不大于40mm,增实因数大于1.05的混凝土拌合物稠度测定的要求。

增实因数筒结构原理：

本仪器（增实因数筒）由以下组成：

增实筒.....1只。

增实压板.....1块。

固定横条.....1块。

标准量尺.....1把（量尺刻度误差不大于1%）。

增实因数筒使用方法：

1.振动台法：

将圆筒轻轻移到跳桌台面中央，使跳桌台面以每秒一次的速度连续跳动15次。

将量尺的横尺置于筒口，使筒壁卡入横尺的凹槽中，滑动有刻度的数尺，将竖尺的低端插入盖板中心的小筒内，读取混凝土增实因数JC。

将圆筒放在台秤上，用圆勺铲去混凝土拌合物，不加任何振动与扰动地装入圆筒。

用不吸水的小尺轻拨拌合物表面，使其大致成为一个水平面，然后将盖板轻放在拌合物上。

2.手动方法：在使用增实因数法之前，把增实因数筒冲刷干净，先在增实筒内倒入拌合物，放入盖板，转动几下，使得拌合物能充分在筒内填实，再把量尺放入筒内的盖板中心，测出增实的深度。

综上所述，实验首选增实因数筒！