

# 沥青混合料密度仪

产品名称	沥青混合料密度仪
公司名称	上海魅宇仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海魅宇 型号:LN-21
公司地址	上海市奉贤区金碧路1980号
联系电话	021-61315908 13524263611

## 产品详情

首先感谢您选择购买我们的沥青混合料密度仪！质量优秀，品质卓越，做工精致。产品合格证针对出售的沥青混合料密度仪，以此做为凭据享受售后服务。上海魅宇仪器设备有限公司自成立以来，一直把产品质量视为公司参与市场竞争的核心，正是这个成功的定位和魅宇全体员工强烈的产品质量意识，使魅宇成为全国领先的试验仪器供应商。混凝土回弹仪 [www.instrument.com.cn/netshow/SH103174/C193385.htm](http://www.instrument.com.cn/netshow/SH103174/C193385.htm)

### 沥青混合料密度仪特点：

- 采用进口处理器，全自动控制仪器。
- 双筒试验，提高工作效率。
- 高频低幅振荡排气法，排气更彻底。
- 有机玻璃容器，进口密封圈，不漏气，不开裂。
- 采用进口真空泵，不存在真空泵回油现象。

### 沥青混合料密度仪注意事项：

- 仪器连续工作两小时以后应停机一小时。
- 禁止将容器中的水滴入仪器。

非专业技术人员严禁拆卸仪器各部分的防护板。

拆开包装箱后，将仪器安装在干燥、通风及清洁场所，环境温度不能超过40 。

每次试验前要检查放气阀是否关闭。检查仪器后部的分水滤气阀是否已积满水。要及时将积水放出（逆时针旋转手柄放水，顺时针将阀关紧）以免积水流入真空系统。

沥青混合料密度仪程序控制：

打开 电源开关 按下 抽气/停止

仪器即开始工作，两只负压容器的真空度迅速下降，下降到97.3Kpa后，按下 抽气/停止 关闭真空泵。

恒压3分钟按下 间断/停止

开关，负压容器开始振荡。每隔2分钟振荡一次，每次振荡60秒，经过6次间歇.震荡后,仪器自动关闭。

沥青混合料最大相对密度仪手动控制沥青混合料最大理论密度仪：

经振荡以后如果料中气体仍未全部除去，可按下 连续/停止

开关，进行人工控制仪器持续工作，直至气泡全部消失为止，按下 电源开关 结束试验。

自动试验中，如果观察到料中气泡已经除去，不需要再继续抽气和振荡下去，可以随时按下各个工作开关，停止试验工作。

沥青混合料密度仪参数：

振荡间隙：3Min。

真空度： - 0.1MPa。

容器容积：5000mlX2。

振荡方式：连续/间隙。

环境温度： 30 。

相对湿度： 85%。

整机功耗：不大于700W。

外型尺寸：500x400x400mm。

仪器净重：250kg。

电源电压：220v。

以上是上海魅宇提供的沥青混合料密度仪！