

# 进口氧气钢瓶减压阀-德国力特LIT品牌

产品名称	进口氧气钢瓶减压阀-德国力特LIT品牌
公司名称	北京全胜辉阀门有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:德国力特 型号:LIT 适用介质:气体
公司地址	北京市大兴区经济技术开发区
联系电话	010-57190087 13717986720

## 产品详情

### 进口氧气钢瓶减压阀

德国力特LIT减压阀，经久耐用，价格适中，质量好，交货快捷，技术指导，性价比高=力特是您正确的选择！我们卖的不仅仅是阀门，更是一种解决方案！

进口氧气钢瓶减压阀厂家 德国力特LIT品牌概述：

德国LIT系列不锈钢减压阀，采用活塞式减压结构，输出压力稳定，主要用于高输入压力要求，最大压力达6000psig，适用于氧气、氮气、氩气、氢气、空气等纯净气体、标准气体、腐蚀性气体，氧气一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中，使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围，再经过其它控制阀门细调，使气体输入使用系统。进口氧气瓶减压阀就是将钢瓶中的高压气体减为实验所需的气体压力的减压阀。

进口氧气钢瓶减压阀厂家 德国力特LIT品牌特点：

活塞式减压结构 母体螺纹：1/4" NPT (F) 内设过滤网 可采用面板式或墙式安装

进口氧气钢瓶减压阀应用范围；

实验室 气体分析测试 流程控制 气体汇流排 测试设备

特性参数

最大输入压力：3000，6000psig

输出压力：0~250，0~500，0~1500，0~3000psig

安全测试压力：1.5倍的最大进气压力

适用温度：-10 ~+165 (-23 ~+74 )

泄漏率：泡沫测试    CV值：0.06    重量：0.9kg

## 材质

产品系列	L	S
母体	SS316L	SS304
上盖	300 Series stainless steel	
垫片	PCTFE	
阀杆		
膜片	Viton	

## 流量曲线图

## 订购指南

L	B	C	D	G	00	P
母体材质	母体孔位	输入压力	输出压力	压力表	进气形式	出气形式
L : SS316L	A	B : 6000psig	D : 0~3000psig	G : 附压力表	00 : 1/4 " NPT ( F )	P : 面板式安装
S : SS304	B	D : 3000psig	E : 0~1500psig	( MPa )	01 : 1/4 " NPT ( M )	R : 安全阀
	D		F : 0~500psig	P : 附压力表	10 : 1/8 " 卡套接头	
	G		G : 0~250psig	(psig/bar)	11 : 1/4 "	
	J			W : 无压力表	12 : 3/8 "	
	M				15 : 6mm	15 : 6mm

## 进口氧气减压阀的安全使用规则:

(1)气瓶放气或开启减压阀时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快,减压阀工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏,并可使减压阀完全烧坏。另外,由于放气过快产生的静电火花以及减压阀有油污等,也会引起着火燃烧烧坏减压阀零件。

(2)减压阀安装前及开启气瓶阀时的注意事项:安装减压阀之前,要略打开氧气瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压阀。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。减压阀出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧;防止送气后脱开发生危险。

(3)减压阀装卸及工作时的注意事项:装卸减压阀时必须注意防止管接头丝扣滑牙,以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压阀的调压螺钉,再关闭氧气瓶阀,并把减压阀内的气体慢慢放尽,这样可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后,应从气瓶上取下减压阀,加以妥善保存。

(4)减压阀必须定期校修,压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压阀有漏气现象、压力表针动作不灵等,应及时维修。

(5)减压阀冻结的处理。减压阀在使用过程中如发现冻结,用热水或蒸汽解冻,绝不能用火焰或红铁烘烤。减压阀加热后,必须吹掉其中残留的水分。

(6)减压阀必须保持清洁。减压阀上不得沾染油脂、污物,如有油脂,必须在擦拭干净后才能使用。

(7)各种气体的减压阀及压力表不得调换使用,如用于氧气的减压阀不能用于乙炔、石油气等系统中。

德国LIT力特阀门主要生产制造的钢瓶减压阀,均采用不锈钢316材质,带双压力表,将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。由于钢瓶有很多种,再采购气体钢瓶减压阀的时候,很容易混淆,造成接口对不上,那么哪些接口一样,钢瓶减压阀可以通用呢,以目前使用广泛的德国力特(LIT)的气体钢瓶减压阀为例,氧气,氮气,二氧化碳,氩气,氦气的气瓶减压阀是通用的,进口的接头都是G5/8,出口标准的是M16\*1.5;而不能通用的是氢气,甲烷,W21.8反螺纹,乙炔是兰扎架,丙烷M22\*1.5;。

订货时请注明型号、公称通径、阀体材质、连接方式、进出口压力、工作介质、介质温度、介质粘度。

如有不明,请您咨询我公司工作人员,我们会尽力为您解决问题,给您一个完美的方案!

德国LIT力特阀门中国代理商欢迎您的咨询与订购!

北京全胜辉阀门有限公司---是您不错的选择哦!