

# 海默医用烘干机

产品名称	海默医用烘干机
公司名称	泰州市海默机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海默 型号:swa
公司地址	泰州市罡杨镇夏庄村二组
联系电话	13912196996

## 产品详情

### 医用烘干机介绍

医用烘干机系列分蒸汽加热烘干机和电加热烘干机两种，有自动控温、定时、报警装置等功能，具有噪音低、烘干快、效率高，特别是电加热烘干机解决了无锅炉、无蒸汽的难题。大规格的采用双排风。其中工作时间和烘干温度数字显示可以根据需要任意设置。烘干完成后停止工作，本机具有强力的排风、抽湿功能，经过滚筒干衣机烘干后的牛仔衣物，手感特别柔软、蓬松，穿着舒服优雅；外壳面板普通注塑型，控制电器为分解手动操作，独力正反转功能。以及外壳面板为不锈钢镜面板制作，控制电器为电脑数字模块程序控制工作时间，烘干温度由液晶数字显示，工作程序记忆功能，定时停机。不锈钢面板制作更具有耐腐蚀性。

### 医用烘干机特点

- 1、SWA801-系列医用烘干机用来烘干洗涤脱水后各类织物。
- 2、滚筒采用优质不锈钢材料制作，耐腐蚀性能高。
- 3、蒸汽加热和电加热两种机型和触摸屏控制器和按钮控制器，可供用户选择。
- 4、电加热型采用节能耐用型石英红外加热管，蒸汽型采用节能型紫铜散热器，寿命长，热效率高，不损伤织物。
- 5、自动定时，自动开、停。
- 6、具有容量大，噪音低，升温快，效率高。处理后的织物蓬松、柔软的特点。

### 医用烘干机的使用说明

1：打开机门，将脱水后的物料均匀地放置在转筒内，然后将门关闭锁紧。

2：根据织物种类，选择合适的时间，调节定时装置至所需时间。

3：按启动按钮，起动风机，根据用户需要，转筒旋转方向可选择单向旋转和双向旋转。只要将三位置开关旋向单向或双向，机器就会根据要求执行单向运转或双向动转（正转25秒，停25秒，反转25秒）。

4：经常从观察窗观看内部织物的翻转情况，如发现意外情况应及时切断电源，检查故障。

5：机器运行至规定时间时，机器将自动停止运转，此时须请操作者开门检查内部织物的烘干情况，如未达到效果可适当延长时间。

6：打开机门，取出织物，再进入下一轮烘干循环。

医用烘干机没有过高的安装要求，只要用户将设备放置在相对平稳的地面上就行。安放前请预先考虑进汽、疏水及通风管道的进出位置。

#### 医用烘干机技术参数

型号	容量kg	内筒尺寸mm	功率KW	外型尺寸(长×宽×高)mm	整机重量kg
SWA801-15	15	520×620	1.85	900×1200×1650	300
SWA801-20	20	550×660	1.85	1000×1150×1800	380
SWA801-30	30	1000×800	2.2	1120×1350×1850	560
SWA801-50	50	1140×1000	2.6	1280×1750×2100	700
SWA801-100	100	1320×1150	3.7	1500×1930×2300	1000
SWA801-100	100	1320×1150	4.4	1500×1930×2300	1000
SWA801-120	120	1450×1100	4.4	1600×1900×2430	1100
SWA801-135	135	1600×1100	5.2	1760×1850×2600	1200

SWA801-150	150	1700 × 1150	6.0	1880 × 2050 × 2750	1300
------------	-----	-------------	-----	--------------------	------

24小时服务 13912196996

[www.lq7.net](http://www.lq7.net) [www.cn-dk77.com](http://www.cn-dk77.com) [www.yzhaishi.com](http://www.yzhaishi.com) [www.shuaiganji.net](http://www.shuaiganji.net) [www.tzhdshop.com](http://www.tzhdshop.com) [www.tzxyj.net](http://www.tzxyj.net)  
[www.s0523.com](http://www.s0523.com) [www.tztsj.com](http://www.tztsj.com) [www.yjhaishi.com](http://www.yjhaishi.com) [www.lixintuoshuiji.com](http://www.lixintuoshuiji.com) [www.gytpj.com](http://www.gytpj.com) [www.cdzdj.net](http://www.cdzdj.net)  
[www.xituoji.net](http://www.xituoji.net) [www.gyxijiji.net](http://www.gyxijiji.net) [www.hantingxy.com](http://www.hantingxy.com) [www.henanhaishi.com](http://www.henanhaishi.com) [www.maojin6.com](http://www.maojin6.com) [www.tzhgj.com](http://www.tzhgj.com)  
[www.xqgjc.net](http://www.xqgjc.net) [www.tzwbjx.com](http://www.tzwbjx.com) [www.tzmxx.com](http://www.tzmxx.com) [www.tzskjc.com](http://www.tzskjc.com) [www.xjysk.com](http://www.xjysk.com) [www.jstzfdj.com](http://www.jstzfdj.com)  
[www.wanbangxidi.com](http://www.wanbangxidi.com) [www.cngangshheng.com](http://www.cngangshheng.com) [www.jyxysb.com](http://www.jyxysb.com) [www.tzhfjxzz8.com](http://www.tzhfjxzz8.com) [www.tzjl88.com](http://www.tzjl88.com)  
[www.yzyh99.com](http://www.yzyh99.com) [www.yzyha.com](http://www.yzyha.com) [www.spaitel68.com](http://www.spaitel68.com) [www.tzbj.cn](http://www.tzbj.cn) [www.xdijx.com](http://www.xdijx.com) [www.yzyh18.com](http://www.yzyh18.com)