

实验室紧急喷淋洗眼器

产品名称	实验室紧急喷淋洗眼器
公司名称	苏州世纪行工业科技有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:世纪行
公司地址	苏州市吴中区水香街115号
联系电话	0512-63339411 18261811833

产品详情

苏州世纪行工业科技有限公司专业生产冲淋洗眼器、医用洗眼器、环保洗眼器、化工洗眼器、电子厂洗眼器、复合洗眼器、立式洗眼器、挂壁式洗眼器、紧急喷淋洗眼器、紧急洗眼器、安全洗眼器、不锈钢洗眼器、电厂洗眼器、洗眼器配件等产品，欢迎来电订购：0512-63339411（价格优惠）。

紧急冲淋装置和洗眼器已被国外发达工业国家的绝大多数工厂和实验室广泛采用，用于减少遭受在工作中有毒有害物对身体的伤害、广泛用于石油化工业、化学工业、半导体工业、医药制造业和有危险物品暴露的场所。

该洗眼器采用国外先进技术和主件,制造的紧急冲淋装置和洗眼器严格按照ANSI-Z358-1-2004和DIN-12899标准生产，选用全不锈钢无毒材料、采用国内标准尺寸，方便国内用户安装使用。

一：洗眼器定义：

当发生化学液体喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时采用的一种迅速将危害降到最低的有效的安全防护用品。

2. 洗眼器一般说明：

本产品执行ANSI Z358-1-2004标准生产，用于清除有害物对身体的侵害。

二、

洗眼器的安装和维护：

紧急喷头和洗眼器必须安装在危险工作区域附近，一般在离开10或15米处。

在复合式洗眼器的1.5半径范围内，不能有电气开关

营救点必须进行清洁确认，并且清除所有障碍。

紧急装置必须连接饮用水。

安全喷头和洗眼器必须每周清洗，检测。

必须对作业人员进行正确使用安全设备的指导。

眼部和脸部的清洗至少持续10或15分钟。

喷头至少持续5或10分钟。

进水口尺寸：5/4英寸

出水口尺寸：5/4英寸

2. 洗眼器的使用

用手轻推开关阀(或者采用脚踏式)，洗眼水从洗眼器自动喷出；用后须将开关阀复位并将防尘罩复位。

用手轻拉阀门拉杆，水从喷淋头自动喷出；用后须要将阀门拉杆复位。

3. 注意事项

本产品用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害，进一步的处理和治疗需要遵从医生的指导。

三、洗眼器的结构

洗眼喷头：用于对眼部和面部进行清洗的喷水口。

洗眼喷头防尘罩：用于保护洗眼喷头的防尘装置。

淋浴喷头：用于对全身进行清洗用的喷水口。

开关阀：用来打开和关闭水流的阀门装置，分手推和脚踏两种。

通水管：用来引导水流的装置。

滤网：用来过滤掉进入洗眼器的碎片。

底座：固定洗眼器。

四、不锈钢复合式洗眼器简介

材质：全不锈钢无毒材料。

样式：手动式/脚踏式

性能：防油，防酸、碱、盐溶液

出水量：淋浴喷头 120—180升/分钟

洗眼器喷头 12升/分钟