

# 海参冻干机型号全可定制

产品名称	海参冻干机型号全可定制
公司名称	上海拓纷制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海拓纷
公司地址	上海宝山区月罗公路2098号9幢
联系电话	021-51873565 18117143450

## 产品详情

海参冻干机型号齐全可定制

[上海拓纷制冷设备有限公司](#)

[生产型冻干机系列](#)

### 一、[拓纷生产型冻干机](#)列表

序号	型号	有效干燥面积	冷阱最低温度	捕水能力	极限真空度	功率
1	TF-SFD-3(压盖型)0.3平方	0.315m <sup>2</sup>	-60 (空载)	3Kg/24h	10Pa	3.5KW
2	TF-SFD-3 0.3平方冷冻干燥机	0.315m <sup>2</sup>	-60 (空载)	3Kg/24h	10Pa	3.5KW
3	TF-SFD-5 0.5平方冷冻干燥机	0.54m <sup>2</sup>	-60 (空载)	5Kg/24h	10Pa	5KW
4	TF-SFD-10 1平方	1.07m <sup>2</sup>	-60 (空载)	10Kg/24h	10Pa	10KW
5	TF-SFD-10(压盖型)1平方	1.07m <sup>2</sup>	-60 (空载)	20Kg/24h	10Pa	10KW

6	TF-SFD-20 2平方	2.25m <sup>2</sup>	-60 (空载)	20Kg/24h	10Pa	11.5KW
7	TF-SFD-20 压盖型2平方	2.25m <sup>2</sup>	-60 (空载)	20Kg/24h	10Pa	11.5KW
8	TF-SFD-30 3平方	3m <sup>2</sup>	-60 (空载)	30Kg/24h	10Pa	20KW
9	TF-SFD-50 5平方	5m <sup>2</sup>	-60 (空载)	50Kg/24h	10Pa	32KW
10	TF-SFD-50 压盖型5平方	5m <sup>2</sup>	-60 (空载)	50Kg/24h	10Pa	32KW
11	TF-SFD-75 7平方	7.5m <sup>2</sup>	-60 (空载)	75Kg/24h	10Pa	40KW
12	TF-SFD-100 10平方	10m <sup>2</sup>	-60 (空载)	100Kg/24h	10Pa	58KW
13	TF-SFD-100 10平方压盖型	10m <sup>2</sup>	-60 (空载)	100Kg/24h	10Pa	58KW
14	TFS-SFD-150 (15平方)	15m <sup>2</sup>	-60 (空载)	150Kg/24h	10Pa	60KW
15	TF-SFD-200(20平方)	20m <sup>2</sup>	-60 (空载)	200Kg/24h	10Pa	63.1KW
16	TF-SFD-300 30平方	30m <sup>2</sup>	-60 (空载)	300Kg/24h	10Pa	101.2KW
17	TF-SFD-500 50平方	50m <sup>2</sup>	-60 (空载)	500Kg/24h	10Pa	141KW
18	TF-SFD-1000(100平方)	100m <sup>2</sup>	-60 (空载)	1000Kg/24h	10Pa	210KW

\*有电除霜选配功能，且所有产品都可以为您制定方案，定制生产。

冻干机,生产型冻干机,实验型冻干机,超低温真空冷冻干燥机,冷冻干燥机

生产型冻干机,冷冻干燥机,冷冻式干燥机,真空冷冻干燥机,冷冻真空干燥机

真空冷冻干燥机,生产型冻干机,真空冻干机,大型冻干机,硅油冻干机

## 二、冻干机工作原理：

### [真空冷冻干燥机](#)

是将含水物品预先冻结，然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存，加水后能恢复到冻干前的状态并保持原由的生化特性。对于热敏物质如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品，冷冻干燥技术更能显示其优越性。

### “拓纷” [生产型冻干机](#)

有着成熟的制造

工艺，高超的温控技术，极限的

超低温度，高效的售后维护。在当下，[生产型冻干机](#)

是引领冻干机温度创新的中坚力量，目前已经达到零下200度。在产品的营养保存、保鲜上有着极大的优势，且对一些特殊物品，也提供了要求的工作环境，温度越低，物品升华的速率越高，实验效果也越好。

三、[生产型冻干机](#)特点：[生产型冻干机](#)是一种国际流行的结构形式；1.触摸屏液晶显示，曲线和数据的方式显示干燥过程，PID只能调节，方便用户更具数据变化了解更更多信息。

2.复叠制冷技术，较少冷冻干燥时间，进口品牌保障，减小噪音、大制冷量、大捕水能力。高质量保证高性能。

3.内设观察窗，干燥过程直观。采用原位预冻，实现了从真空到干燥的全部自动化，减少干燥过程的繁琐操作。

4.可选配温度记录仪。可调的温度记录点，实时监控，不用害怕遗忘，为您经验的积累增加保障。

5.冷冻内部全304不锈钢，防腐蚀易清洁，经久耐用。

6.硅油冷冻介质，误差 1 ，干燥效果均匀。

7.配置充气阀，可充干燥惰性气体；

8.可选配共晶点测试装置，可选配自动压塞装置；9.方形搁板不易变形，易于操作，便于清洗。干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门，在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。

文章原创:[上海拓纷制冷设备有限公司](#) www.toffon.cn

[上海拓纷制冷有限设备公司](#),专业生产各类[制冷设备](#)，包括[层析冷柜](#)，[冻干机](#)，[冷水机](#)，[超低温冰箱](#)，[恒温槽](#)等，我们专业，我们用心，[拓纷](#)是您的不错选择！