

臭氧箱,臭氧老化箱,臭氧老化试验箱

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 臭氧箱,臭氧老化箱,臭氧老化试验箱 |
| 公司名称 | 泉州桐达自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Tongda/桐达 |
| 公司地址 | 福建泉州惠安东关街聚星国际城 |
| 联系电话 | 059587839094 1825916475618259570036 |

产品详情

一.臭氧箱,臭氧老化箱,臭氧老化试验箱用途

用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能设备执行(满足)相关标准: JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642等 二.臭氧箱,臭氧老化箱,臭氧老化试验箱基本原理 臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。 三.臭氧箱,臭氧老化箱,臭氧老化试验箱主要特点

*符合国际标准的不锈钢试验仓及无声放电制造臭氧的全封闭气体回路,整个臭氧气体的发生和捕捉均是密闭的回路,确保人身安全。 *在1000pphm的范围内任意设定臭氧浓度。 *调速电机驱动试样架装置(满足静态法拉伸试验,试件运行轨迹满足摆线轨迹原理) *臭氧浓度自动数显控制仪。 *数显自动在线测量。 *留有计量检定校正接口。 *臭氧浓度/温湿度设定值控制PID自整定,操作方便可靠。 *安全门锁控制系统

四.臭氧箱,臭氧老化箱,臭氧老化试验箱主要技术参数 *工作室体积: 500 × 500 × 500 *臭氧浓度:0 ~ 1000 pphm(设定直读) *臭氧浓度偏差: 国标10% *试验仓温度: 测量范围室温 ~ +80 *温度均匀度: ± 2

*相对湿度: 测量范围60%以上 *试样架回转速度: 0 ~ 50mm/s *动态拉升频率:0.5Hz

*新型试样架(每个夹具能安装试验件拉伸能满足 型哑铃片和实际工件) *试验气体流量: 0-60L/min

五.臭氧箱,臭氧老化箱,臭氧老化试验箱设备主要材质 *外壳冷板喷塑/内胆不锈钢。

*AI数显智能程控调节仪。 *气体流量计,精确控制各层面气体流量。

*无声放电臭氧发生器,配“QUA”非色散紫外臭氧检测仪(国际检测臭氧***可靠***的方法)。

*含臭氧气流与试样平行。 *选配远程监控软件(可用PC机打印试验数据)

*备留有经典化学测试臭氧浓度之接口。 *内部设置稳压电源 六.

臭氧箱,臭氧老化箱,臭氧老化试验箱安全保护装置 *电源超载、控制回路过载、短路保护

*接地保护,电机过载保护 *超温保护 *报警讯响提示 七.臭氧箱,臭氧老化箱,臭氧老化试验箱资料及服务

*提供设备的电气原理图、易耗件明细表、操作维护手册等技术资料,并提供主要外购配套件的技术资料。 *培训设备操作、维护人员,使其完全掌握设备的操作技能和一般性的维修、保养技能。 *自设备通过验收之日起的1年内,向买方提供免费的售后服务(臭氧发生器、臭氧浓度控制仪、臭氧浓度检测仪等2年免费的服务,相关软件及技术升级长期免费支持)保修期满后提供有偿服务。

满足 型哑铃片及实际工件的试样架 以上静态拉升试样架运行轨迹均满足摆线轨迹原理GB/T7762-2003

满足 型哑铃片及实际工件的试样架 以上动态拉升试样架运行轨迹均满足GB/T13642

备注:该产品可以根据客户要求定做!