

MF26型双罐防毒口罩 活性炭口罩

产品名称	MF26型双罐防毒口罩 活性炭口罩
公司名称	山西新华防护器材有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:活性炭口罩 型号:MF26 规格:47*35*43cm
公司地址	太原市尖草坪区新兰路71号
联系电话	0351-2877747 13834524654

产品详情

类型	活性炭口罩	型号	MF26
规格	47*35*43cm	适用范围	防毒防尘
呼吸阀装置	是	材质	硅胶
执行标准	国家标准		

mf26型双盒半面罩防毒面具使用说明书

1用途

mf26型双盒半面罩防毒面具是一种自吸过滤式个人呼吸器官防护装置。能有效地保护佩戴人员的呼吸器官免受毒剂的伤害。适用于工农业、科研、反恐及公共突发事件应急处理等不同作业场所使用。

2组成和特点

mf26型双盒半面罩防毒面具主要由罩体、滤毒盒（双盒）、呼气阀、吸气阀和头带等部分组成，头带可按需要自行调节松紧。

罩体采用硅橡胶注射成型，质感柔软，佩戴舒适。具有阻力小，防护时间长，重量轻，佩戴方便等优点。

3技术规格

3.1滤毒盒的防护对象和防护时间

滤毒盒编号	标色	防护对象	试验毒剂	试验浓度	防护时间 (min)
3	褐色	有机气体	苯	5.0mg/l	45

4	灰色	氨、硫化氢	氨	0.76 mg/l	25
7	黄色	酸性气体	二氧化硫	2.0 mg/l	30

3.2漏气系数 (%) < 5 ;

3.3呼气阻力 (pa) < 50 ;

3.4吸气阻力 (pa) < 20

3.5滤毒盒阻力 (pa) 80

3.6实际死腔 (ml) < 185

3.7贮存期为3年。

3使用和维护

3.1使用前应先检查半面罩各部件是否装好和致密，如有漏气或破损应及时更换。

3.2佩戴半面罩必须保持端正，紧贴面部，包住口鼻，鼻梁两侧不

应有空隙，面罩的头带应分别系牢，要调整到面罩不松动，不挤压脸鼻，不漏气。

3.3进入毒区前应将面罩戴好。使用中，当滤毒盒失去滤毒作用时，半面罩内开始嗅到有毒气体的轻微气味，使用者应立即离开有毒区域，更换新的。必要时应重新检查半面罩的气密性。

3.4滤毒盒的更换：拧下滤毒盒，保持滤毒盒底座密封垫圈平整，重新拧上新的滤毒盒。更换过程中固定半面罩的吸气阀上的吸气阀片不能有脱落的，如有按原位置装上。

3.5本产品使用后，应用酒精擦干净或用1%过氧乙酸液擦拭消毒，不可用水浸泡，以防滤毒盒进水失效。

4注意事项

4.1滤毒盒与半面罩配套使用。

4.2根据有害气体种类选用相应编号或标色的口罩佩戴。

4.3本产品不适用于空气中氧含量低于18%（体积计）的场所或用于槽、罐等密闭容器中，也不适用于防护对象以外毒气环境。

5保养

5.1更换新的滤毒盒，可向经销单位购买本产品配套的滤毒盒（双盒）。两侧的滤毒盒正常情况下应同时更换。

5.2面罩应贮存在清洁干燥、通风、温度适宜的地方，不得接触有机溶剂。