## 臭氧试验箱

产品名称	臭氧试验箱
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右 安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

## 产品详情

## 制冷系统:

- 1.设备的制冷系统安装在底部。压缩机采用全封闭原装法国泰康单机制冷,确保制冷效果及可靠性。
- 2.制冷方式:风冷型。
- 3.全系统管路均作通气加压48h捡漏测试。
- 4.加温、降温系统完全独立。
- 5.内螺旋式冷媒铜管;斜率式蒸发器。
- 6.除湿采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式。
- 7.干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件。

## 加热、加湿系统:

- 1.加热采用远红外镍合金高速加温电加热丝。
- 2.完全独立系统,不影响低温试验及臭氧老化试验。
- 3.加湿采用内置式锅炉蒸汽式加湿器。

- 4.具有自动补水,缺水报警功能。
- 5.湿度控制均采用p.i.d + s.s.r, 系统同频道协调控制。

静态拉伸试验与动态拉伸试验:

静态拉伸试验标准规定试样两头夹在专用夹具上,选择一种伸长率拉伸,一般选择20%,夹具安装在转动的样品架上,样品架转速在(20—25)mm/s之间,在温度为(40±2),相对湿度不大于65%,规定的臭氧浓度下进行试验,经过规定的时间后检查试样的龟裂情况。一般臭氧浓度选择(50±5)×10-8。

动态拉伸试验标准规定试样夹具可以自动伸缩将试样拉伸和复位,拉伸频率为0.5±0.025hz,将试样两头夹在专用夹具上,使试样从伸长率为0至最大伸长率之间循环拉伸,夹具安装在转动的样品架上,样品架转速在(20—25)mm/s之间,在温度为(40±2) ,相对湿度不大于65%,规定的臭氧浓度下,夹具循环拉伸和复位并随样品架一起转动进行试验,经过规定的时间后检查试样的龟裂情况。一般臭氧浓度选择(50±5)×10-8。动态拉伸试验分为连续动态拉伸和间断动态拉伸。

产品来源:www.saifan17.com/saifan-sonlist-127558/

www.gkzhan.com/st38975/erlist\_127558.html