

JJ-5新型水泥胶砂搅拌机

产品名称	JJ-5新型水泥胶砂搅拌机
公司名称	江苏波场智能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市清源路152号
联系电话	13565654244

产品详情

【简单介绍】 JJ-5水泥胶砂搅拌机是贯彻GB1346-89所规定的专用设备之一，是按GB3350.8-89主要技术参数制造的新型双转双速净浆搅拌机。将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块之用【详细说明】

JJ-5新型水泥胶砂搅拌机是河北：献县鹏翼建筑仪器厂自行研发的新一代产品。

产品特性：水泥净浆搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂机 产品简介：JJ-5水泥胶砂搅拌机是贯彻GB1346-89所规定的专用设备之一，是按GB3350.8-89主要技术参数制造的新型双转双速净浆搅拌机。将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块之用

新型水泥胶砂搅拌机详细介绍：JJ-5型水泥胶砂搅拌机安装与使用 一、用途和适用范围：JJ-5水泥胶砂搅拌机是我厂贯彻GB1346-89所规定的专用设备之一，是按GB3350.8-89主要技术参数制造的新型双转双速净浆搅拌机。将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块之用，是水泥厂、建筑施工单位、有关专业院校及科研单位水泥实验室必备的，不可缺少的设备之一。二、新型水泥胶砂搅拌机主要规格及技术参数：1、搅拌叶转数及时间

搅拌速度公转r/min自转r/min一次自动控制程序时间S 慢 62 ± 5 140 ± 5 120 ± 3 停15 快 125 ± 10 285 ± 10 120 ± 3

2、搅拌叶宽度：111mm。3、搅拌叶与搅拌叶轴联接螺纹M16×1。4、搅拌锅壁厚1mm。

5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为 2 ± 1 mm。6、搅拌锅内径×最大深度：160×139（mm）。

7、外形尺寸：长×宽×高472×280×466（mm）。8、净重45kg。三、主要结构及工作原理：1、结构

：主要有双速电机、传动箱、主轴、偏心座、搅拌叶、搅拌锅、底座、立柱、支座、外罩、程控器等组成。

2、工作原理（见图一）双速电动机（1）通过联轴器（2）将动力传给传动箱（10）内的蜗杆（3）

再经蜗轮（6）及一对齿轮（7）和（9）传给主轴（8）并减速。主轴带动偏心座（12）同步旋转，使固定在偏心座（12）上的搅拌叶（16）进行公转。同时搅拌叶通过搅拌叶轴（14）上端的行星齿轮（13）

围绕固定的内齿轮（11）完成自转运动。双速电机经时间程控器控制自动完成一次慢—停—快转的规定

工作程序。搅拌锅（17）与滑板（18）用偏心槽旋转锁紧。四、起吊与安装

1、本机不设起吊装置，人工搬运即可。

2、本机安装只需将主机放在平整的水泥平台上，并在底面垫上一层厚5~8mm橡胶板。3、电源及安全接

地本机器出厂带2m长电源进线及四芯插座一只。必须确保相线和零线无误才能通电。出厂时电器绝缘已

经达标，为了保证用电安全，请将机身安全接地标志点用不小于1 孛嫻亩喙伤芟贤鞠吩煽拷拥于?BR>

五、操作与使用扳动手柄（20）可使滑板（18）带动搅拌锅沿立柱（21）的导轨上下移动。上移到位后

旋紧定位螺钉（19）即可搅拌，卸下搅拌锅与之相反。自上方往下看叶片自转方向顺时针。公转方向相

反。先把三位开关（1K、2K）都置于停位置，再将时间控制器插头插入面板的“程控输入”插座，然后

方可接通电源。电气操作分手动和自动两种 1、自动：将开关1K拨至自动位置，即自动完成慢搅120秒、停10秒后报警5秒、快搅120秒的动作，然后自动停止。当一次自动程序结束后，若将1K开关置于停，再将1K开关置于自动，又开始执行下一次自动程序。每次自动程序结束后，必须将1K开关置于停，以防停电后程控器误动作。 2、手动：将开关1K拨至手动位置，再将三位开关2K置于慢、停、快、停位置，则分别完成各个动作，人工计时。

注意：插座三相电源接线一定要保证叶片公转方向与机体上所标方向一致，否则极易损坏搅拌机构。

新型水泥胶砂搅拌机:www.pengyi17.com/pengyijianzhu-SonList-1154541/

www.chem17.com/st286659/erlist_1154541.html