

高质价优 ZFJ-20B药材粉碎机组 中草药粉碎机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 高质价优 ZFJ-20B药材粉碎机组 中草药粉碎机 |
| 公司名称 | 江阴市佳科机械制造有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 细度(目):60-300 产量(kg/h):10-100 功率(kw):5.5 |
| 公司地址 | 无锡市江阴市祝塘镇云顾路34号 |
| 联系电话 | 13656154624 |

产品详情

原理

ZFJ-20B药材粉碎机由加料斗，分级轮，粉碎刀片，齿圈，粉碎电机，出料口，风叶，集料箱，吸尘箱等部分组成，物料由加料斗进入粉碎室，ZFJ中草药粉碎机通过高速旋转的刀片进行粉碎，调节分级轮与分级盘的距离来达到所要求的物料细度，高速旋转的风叶把达到要求的物料从粉碎室引到集料箱布袋中，没有达到要求的物料继续在粉碎室中粉碎，集料箱布袋产生的粉尘由吸尘箱收集。

主要用途

ZFJ-20B药材粉碎机适用于制药、化工、食品(白糖、砂糖、食盐、大米、玉米、淀粉、燕麦、面粉、大豆、豌豆、扁豆、绿豆、香辛料、香精香料、甜味剂、干果、坚果、薯片、碎面包、可可粉、马铃薯粉、咖啡、奶粉、洋葱、脱水蔬菜、莲子、葡萄糖、燕麦壳、果壳、生姜、花椒、辣椒、胡椒、油麦、大豆、八角、桂皮、)等粉体行业，是粉碎、吸尘连续出料为一体的粉碎设备。

用途

ZFJ中药材粉碎机组适用于制药、食品、化工等行业。具有风冷、无筛网等多种性能，它不受物料粘度、软硬度及纤维等限制，对任何物料能起到较好的粉碎效果。特别适用于粉碎带纤维的中药材、带一定油性的物料

特点

- 1、设备按“GMP”标准设计，符合食品药品标准。
- 2、对纤维性强的物料，有极强的粉碎效果。

- 3、可根据场地要求设计生产流水线。
- 4、无筛无网，粉碎分级一体化粒度可调。
- 5、采用304不锈钢制作，可选配水冷系统（轴承，机腔）
- 6、快开式结构，清洁方便。
- 7、粉碎时无粉尘飞扬由除尘箱过滤回收提高物料利用率。

技术参数

| 型号 | 20型 | 30型 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 生产能力 (kg/h) | 10-150 | 20-300 |
| 进料粒度 (mm) | 5 | 12 |
| 粉碎细度 (目) | 20-300 | |
| 粉碎电机 (kw) | 5.5 | 7.5 |
| 吸尘电机 (kw) | 1.5 | 2.2 |
| 外形尺寸 (mm) (长×宽×高) | 1000×800×1600 | 1200×850×1780 |
| 重量 (kg) | 320 | 550 |

注：1.电机功率可根据物料性质等作调整；

2.外形尺寸可以据场地高低大小等调整；

操作及注意事项

- 1、使用前，先检查机器所有紧固件是否拧紧，皮带是否张紧。
- 2、主轴运转方向必须符合防护罩上所示箭头方向，否则将损坏机器。
- 3、检查电器是否完整。
- 4、检查机器粉碎室内有无金属等硬质杂物，否则会打坏刀具，影响机器运转。

- 5、物料在粉碎前一定要检查纯度，不允许有金属硬杂物混入，以免打坏刀具或引起燃烧等事故。
- 6、机器上的油杯应经常注入润滑油，保证机器正常运转。
- 7、停机前停止加料，如不继续使用，要机内遗留物。
- 8、定期检查刀具同筛网是否损坏，如有损坏，应立即更换。
- 9、使用时机体会会有微小振动，一定要将机盖连接手柄拧紧，避免事故发生。