

救生艇手压泵 AWR供应

产品名称	救生艇手压泵 AWR供应
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾威瑞 型号:无
公司地址	江苏省南通市海安县中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250091

产品详情

救生艇筏备件,主要产品有:救生口粮、救生淡水,急救药箱(包)、保温用具、安全带、海锚、浸水保温服、消防隔热服、引水员软梯、登船梯、不锈钢桨叉、座、不锈钢艇篙钩、日光信号镜、艇用手压泵等四十余种救生艇、筏用具。

救生艇手压泵用于排水

本型手摇泵抽吸液体之温度在60 以下(系指皮碗式泵)。

驱动方式：手动

产品材料：工程塑料

产品用途：救生艇筏排水

产品重量：1KG

产品标准：通过SOLAS,MED认可。严格通过水密性检验

排出压力：0.25MPA

性能范围；流量为15-59升/分，最大扬程为30米。本型手摇泵结构紧凑，式样大方美观，使用方便可靠，所制造的本型泵有：S-25、S-38及SH-25、SH-38等四种。

泵型号的意义：如BSSS型手摇清水泵、BSYY型手摇油泵

SS-为皮碗式，适用于吸送清水

YY-为活塞式，适用于吸送油类液体

38-为泵之吸入及吐出口径单位毫米

故障排除

1. 拆卸手摇泵之前，将左右边的气室及液室分别标上记号以助于后续的再组装动作。
2. 使用扳手将连接进口管与液室的小卡箍松开，拆除出口管即可看到球阀和阀座，拿出球和座并检查泵的其他备件有磨损、化学腐蚀、裂痕等现象。
3. 使用扳手将液室和泵的中间体分开，拆除液室即可看到膜片及膜片夹板。
4. 使用工具或扳手固定膜片外夹板左右边缘，将隔膜装置与中间体分开。然后顺时针旋转松开隔膜装置。移出膜片外夹板后，将轴从中间体取出。
5. 使用夹钳(加垫木板)将轴与膜片装置分开，检查轴、夹板、膜片是否损坏和腐蚀现象。

江苏艾威瑞贸易有限公司为您提供的救生艇手压泵产品在您成功下达订单后表示您已成为艾威瑞尊敬的客户！

艾威瑞友情提示：在阁下您收到购买的货物后两天之内！

- (1) 发现所购产品救生艇手压泵有明显的制造缺陷的。
- (2) 产品经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退换货！

客户在收到产品时在送货员面前拆箱检查，若发现货物有质量问题的，可以要求换货！