

YC内销《锅炉点火消声器、给水氨加药系统》

产品名称	YC内销《锅炉点火消声器、给水氨加药系统》
公司名称	北京益创环保科技有限公司
价格	9458.00/台
规格参数	品牌:益创
公司地址	北京市昌平区西环路20号2号楼10层2023
联系电话	010-63866346 18910163728

产品详情

YC内销《锅炉点火消声器、给水氨加药系统》 YC内销《锅炉点火消声器、给水氨加药系统》

北京益创环保科技有限公司拥有雄厚的技术力量和丰富的实践经验；以高科技为先导，以质量求生存，以市场求发展为基本理念，与国内重点院校、科研机构建立了广泛合作，充分吸收国内外先进技术，结合实践使技术应用始终处于国内领先水平。多年来，公司已为食品、饮料、制药、医院、精密电子、精细化工、电力、涂装表面清洗等行业提供了各种需求的成套设备。为客户节约大量的水、电、气资源。

销售电话：18910163728王琳娜 QQ：56571920 目录 一、加药装置的组成 二、加药装置的使用 三、加药装置的维护

一、加药装置的组成 加药装置由溶液罐、若干法兰、阀门等组成。配置两台计量泵，两台计量泵为一用一备，这样方便用户在不停机的状态下进行检修、更换配件。本装置主要部件有：1、溶液罐 2、搅拌器 3、液位计 4、过滤器 5、安全阀 6、计量泵 7、缓冲器 8、球阀、止回阀、截止阀 9、压力表及相应管道等。说明：隔膜式计量泵流量50L/h,压力1.0MP；隔膜式计量泵电机功率为0.75W，绝缘等级为F级；

搅拌器由电机、减速器、搅拌棒组成，电机功率为0.55KW，减速比为45：1；装置所有部件包括工作平台、扶手等均安装在同一个碳钢底盘上。 二、加药装置的使用 用户按照投加料溶液的比例来配置药剂，通过计量泵来精确投加

1、连接加药装置，然后检查每个法兰接口，加以固紧，以免流体泄漏。 2、连接计量泵的电源：
(1)、打开电控柜接线盒，将符合计量泵电动机要求的三相四线制电源线接入对应的接线端子。(2)、通过控制操作开关瞬时启动搅拌机，观察电动机转向，若转向正确，固定好接线盒。若转向不正确，调整相序后再固定好接线盒。 3、关闭排污阀。将药液容器加满药液。
4、开启加药系统的阀门，启动计量泵。

5、加药装置配置两台计量泵，其中一台为加药用泵，另一台为备用泵。 特别注意：1、加药时，打开启动计量泵（应确保此计量泵及相关管路畅通完好）对应的一路管路，关闭另一路管路。
2、装置顶部设有溢流管，防止药液的溢流，通过排污管路流出。

3、在加药计量泵的入口处设有管式过滤器，防止大颗粒固体物质进入计量泵，将计量泵损坏。

三、加药装置的维护 加药装置的管路应随时保持畅通，定时不定时地对装置各连接部位、过滤器、进料口、出料口等进行检查，观察这些部位是否有沉积物质，如发现这些症状，应及时加以清理。要定期检查计量泵进料口是否堵塞，对管线、过滤器定期清洗，以防堵塞。定期检查搅拌装置，查看搅拌轴是否转动灵活，叶轮是否扭曲变形，联轴套是否松动，以免轴扭力过大，消耗搅拌功率，如有损坏应及时更换。要定期对安全阀、压力表及各管线阀门进行检查，以免发生泄露事件。备用泵与使用泵应交替使用，避免长期启用或停用同一台泵。

此类加药装置总的来说，具有安装简单及使用方便的特性。主要由计量泵，连接管路及控制系统以及计量箱组合而成，且安装在同一底座上，方便设备的制造，运行，调试以及组装等工作。设备都集中在同一空间工作，只部分管路及检测仪表除外，不仅避免了工作中频繁的出现差错，且在施工的工作量上也得到了减少，避免了一些不必要的麻烦，工程期限及工程质量也得到了保证。-----北京益创环保科技有限公司

YC内销《离心风机消音器、过热蒸汽消音器》

YC内销《锅炉点火消声器、给水氨加药系统》