

电动砂当量试验仪

产品名称	电动砂当量试验仪
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:SD-2 外形尺寸:560X320X360mm
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

电动砂当量试验仪

电动砂当量试验仪,电动砂当量测定仪,砂当量机械振荡器SD-2

SD-2型砂当量试验仪,电动砂当量仪,砂当量试验仪,电动砂当量仪是根据国家行业标准(TJ058—2000)中(T0334—1994)细集料砂当量试验规程要求设计的产品,适用于沥青混合料及水泥混凝土,用天然砂\人工砂\石屑,其集料最大粒径不超过4.75mm,测定细集料中所含的粘性土或杂质的含量,以评定集料的洁净程度。

砂当量试验仪,电动砂当量仪技术参数:

(1) 额定电压: 220V ± 10% 50HZ

(2) 额定功率: 180W

(3) 振荡频率: 180次 / 分

(4) 振幅: 203mm

(5) 自控定时：30S / 次

(6) 外形尺寸：560X320X360mm

(7) 试筒内径：32 ± 0.25mm 高度：420 ± 0.25mm

(8) 冲洗管外径：6 ± 0.5mm 内径：4 ± 0.2mm

(9) 重量：30kg

砂当量试验仪操作规程

1、为不影响沉淀的过程，试验必须在无抖动的水平台上进行。随时检查试验的冲洗管口，防止堵塞。试验过程中，冲洗液的温度应保持 20 ± 2 范围内。

2、用冲洗管将冲洗液吸入试筒，将干料倒入竖立的试筒中静至10min，用橡胶塞堵住试筒，将试筒水平固定在振荡器上。

3、打开仪器“总电源”开关，将仪器“振荡时间设置”调节至30秒，按下“启动”键，仪器震荡30秒自动停止。然后旋转“启动”键振荡器还原，取下试筒。

4、将插管插入试筒中灌冲洗液直到380mm刻度线为止，静至20min。

5、测量：用钢板尺在试筒外量测从试筒底部到絮凝物上液面的高度准确至1mm，即 h_1 。将配重活塞套筒在试筒口放好，直到碰到沉淀物时立即拧紧固定螺丝，将尺子插入套筒的开口处，是零点对准活塞的底面。从套筒处读取

沉淀物的高度，准确至1mm即 h_2 。上述测量过程应在30秒内完成。

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损

坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

电动砂当量试验仪,电动砂当量测定仪,砂当量机械振荡器SD-2

等仪器仪表专业生产销售厂家。沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。