

砌墙砖磁力振动台

产品名称	砌墙砖磁力振动台
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 振动台台面尺寸:1000mm × 1000mm
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

砌墙砖磁力振动台

砌墙砖磁力振动台,专用磁力振动台,磁力振动成型台

产品砌墙砖振动台，是根据GB/T 2542-2012 砌墙砖试验方法设计而成，砌墙砖振动台原理是利用电磁引力将试件模具吸引到砌墙砖振动台台面上，然后利用偏心轮产生振动原理使得台面产生振动的装置。

一、技术参数：

1. 振动台振幅：0.3mm~0.6mm
2. 振动台频率：2600r/min~3000r/min
3. 振动台吸盘吸引力：750N ± 10N
4. 振动台征集绝缘电阻 2.5M
5. 振动台台面尺寸：1000mm × 1000mm
6. 振动台吸盘型式、尺寸和数量： 100 (mm) × 12
7. 吸盘的工作面为圆形平面，与振动台台面同在一水平面上

二、程控式砌墙砖磁盘振动台工作原理：有台盘和使其跳动凸轮等组成，台盘上安装有固定分布的试验模具吸盘，吸盘利用电磁产生引力，跳动凸轮有电机带动，通过控制器安装一定的运转试件和运转速度运行，在运行的过

程中使得台盘平稳的按照预定的跳动范围上下运动，试件模具在吸盘的吸引力下与台盘保持同步运动，使得试件达到振动目的。

三、使用方法

- 1、将程序控制器面板上的预置拨码开关调节到要求的振动时间（单位：秒）。在振动过程中严禁调节预置拨码开关。
- 2、将砌墙砖试模依次放置在电磁铁的相应位置，开启控制面板上的电磁铁开关，试模即牢固固定在振动台上。
- 3、按下控制器面板上的启动开关，振动台即启动，运转到预定振动时间。
- 4、关闭电磁铁开关，试模与台面电磁铁脱开，然后即可搬取试模。

四、安装

- 1、将振动台安装在混凝土基础上，基础与槽钢底座之间垫大于5mm厚的橡胶带。地脚螺栓尺寸为M16 × 390mm，4只用户自备，螺栓透出地面60mm，地脚螺栓位置。振动台安装后应保持台面水平。
- 2、将控制器放在距振动相近适当位置，将振动台上多线插头，插入控制器多线插座内。
- 3、为确保安全，振动台与控制器连接线，最好穿在硬塑料管或钢管内，并埋设牢固可靠，防止电缆损坏。
- 4、应有良好接地装置

五、维护

- 1、振动成型完毕之后，台面残留物应擦洗干净。
- 2、振动电机和悬挂轴承，应定期加注润滑油。
- 3、使用完毕，应切断电源。
- 4、电磁铁不能通电时间过长，否则线圈容易烧毁。

售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

砌墙砖磁力振动台,专用磁力振动台,磁力振动成型台等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。