

NB-1型泥浆比重计

产品名称	NB-1型泥浆比重计
公司名称	沧州力特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力特 型号:NB-1型 范围:0.96-2.0g/cm ³
公司地址	中国 河北 沧州市 献县工业园区
联系电话	86-03174612234 13785499779

产品详情

NB-1型泥浆比重计(力特)

泥浆比重计,泥浆密度计,液体密度仪NB-1

用于井场和实验室测量泥浆的比重,单位为g/cm³

主要技术参数:

范围：0.96-2.0g/cm³

测量精度：0.01g/cm³

泥浆杯容量：140cm³

三、主要特点

与市场同类产品相比具有以下特点：

1. 比重计标尺采用腐蚀工艺，刻度清晰，精细，磨不掉，公制英制双排刻度显示；市场上同类产品多采用印刷工艺，用钥匙一划刻度便脱落，多次使用后刻度更加模糊。

2. 高精度水准泡，灵敏度高，符合标准规范；市场上同类产品多采用普通水准泡，灵敏度低，达不到检定要求。

3. 测试杯，平衡筒，支架底座采用全新胶木设计，外觀光洁度高，尺寸稳定，耐用，测试杯容量为140 cm³, 误差小，精度高；市场上同类产品多采用塑料设计，表面发乌不亮，内部粗糙，长时间使用后易变形，并且测量杯设计容量不准确，误差大于1g，有的甚至误差达到20g

4. 比重计全身螺丝螺母均为不锈钢材质，光亮耐用，长期使用不生锈；市场上同类产品多采有镀锌螺丝螺母，效果较差。

5. 比重计经的起各级计量部门检定校准，测量误差在国家规定范围之内；市场上同类产品多为测试清水时可以达到平衡，而其它物质测存在较大误差。

四．使用简要说明：

本泥浆比重计使用时，须将泥浆注入泥浆杯内，齐平杯口为止，不要留有气泡，将杯盖轻轻盖上，多余泥浆和空气即从杯盖中间小孔中排出，再将溢出的泥浆揩刷干净，然后把

杠杆的主刀口放到底座的主刀垫上去，将砝码缓缓移动，当水泡位于中央时，杠杆呈水平状态，砝码左侧所示刻度，即为泥浆比重。

如需测得泥浆比重2~3/厘米。范围时，需将平衡圆柱盖旋开，然后将平衡重锤(10)放入，旋上螺纹盖即可测得。(测理方法及步骤同上)仪器使用后应冲洗揩刷干净。

五．校验方法：

检验仪器是否准确，可在泥浆杯中注满蒸馏水，用同样力法测量所测得比重如为

1，则表明比重计是准确的。如果测得结果不为1，则可将泥浆比重计的平衡圆

柱盖拧开，增减圆柱内的金属颗粒，使所测量的比重为1即可。

售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

4、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

泥浆比重计,泥浆密度计,液体密度仪器等仪器仪表专业生产销售厂家。

沧州力特仪器设备有限公司拥有六十余家代理商，把“力特”产品推广、应用于全国的各条公路、铁路，建筑检测单位,遍布于全国20余省市的科研院所、高校、甲级资质实验室和公路实验室。我公司立足沧州，面向全国，以灵活多样的经营理念，扎实可靠的售后服务质量，赢得了全国各地广大客户的好评。我公司愿继续与全国各大专院校、科研单位合作，开发出更多质优价廉的试验仪器服务于社会，为交通建设做出更大的贡献，愿与您共同发展共创辉煌。