## 医用脱水机 医院用离心脱水机

产品名称	医用脱水机 医院用离心脱水机
公司名称	江苏荷涤洗涤机械制造有限公司
价格	3580.00/台
规格参数	内胆材料:304不锈钢 型号:S75-500 电机功率:1.5千瓦
公司地址	泰州市梅兰西路39号
联系电话	0523-86270766 15951150366

## 产品详情

医用脱水机 医院用离心脱水机 医院洗衣房的工作任务在于将脏布草洗涤消毒、清洁烘 干压平及储藏。 常用洗涤设备:洗衣房所用水洗机、医院脱水机、烘干机、烫平机及后整理等所有 设备。

医院脱水机;主要是完成布草洗涤后脱水的处理,目前市场中可供我们选择的机型产品较多,现在就具体给大家讲解一下我工厂生产的"",系列工业离心脱水机是按照原纺工部统一设计标准,再结合现代新型材料和新技术研发制造而成;结构简单,合理效率高,噪音低,运转平稳,安全可靠。外胆、内胆均采用国标不锈钢卷圆,内表面坚硬光滑,具有耐磨耐腐蚀,清洗方便等到优点;笼底座,底盘均为石墨铸铁材料,出水管在底盘下方,可对接水管、水槽排水。采用铸铁材料可以降噪减震。

医院脱水机的主要部件是304不锈钢内胆和外筒,内胆四周布有冲压出来的小孔(可以根据不同的需要脱水的材料选择小孔的直径),潮湿的布草就放在内胆中。电动机通过皮带带动不锈钢内胆高速旋转。于是产生很大的离心力,水分因此通过内胆上的小孔被甩出去,被收集后统一排出。脱水机由三足机座、不锈钢桶体、电机、离心离合器、刹车等部件组成;宾馆脱水机采用三足悬摆式结构,可有效减轻转鼓因内载重不平衡而在运转时产生的地脚振动。主轴采用优质实心钢材经过热处理精加工而成。装有多只轴承,下端用推力球轴承支持,以减少磨损,节省动力。轴承位于脱水仓锥度内,保证运转平稳,以减少磨损,节省动力;采用了独立电机,传动部分采用三角胶带传动,大规格的装有离心式起步法兰,可使机器缓步起动,其制动效率高,能使转鼓迅速停止转动,可避免主轴因制动而受到扭力。医用脱水机医院用离心脱水机安装与使用方法

- 1、医院离心脱水机必须安装在紧固的地基上,并用3根地脚螺栓固定牢固(可根据平面地坪光滑度采用加装防震防滑胶垫);
- 2、连接电源(必须由专业电气工程人员进行),检查所有连接是否紧固,有无短路现象,检查完毕后盖上所有接线盒盖板;检查脱水机内胆里面是否有杂物,手动转动离心脱水机内胆,检查设备是否运转顺畅;

- 3、开启电源,空机试机,检查电机运行方向(内胆按照箭头所指顺时针运转),机器运转是否会有异响,运转是否平稳;发现异常立即切断电源并排除状况;试运行一切正常,关闭电源,断电1-2分钟分几次缓慢制动开合臂刹车,使机器停转。注意:设备运转过程中切勿投料或将身体部位伸入转鼓内!
- 4.、启动医用脱水机 医院用离心脱水机,设备运转3-10分钟无水外流,即可切断电源,机械停止运行后取出物料,进行下一批次工作;要注意在装料的时候,要将所需脱水布草均匀平整装入转鼓,切勿超载或不平衡操作,吸水性强弱不同的织物要分开脱水。正常动转时,切勿使用制动刹动装置,以免损坏兰令带和其它零件。

医院脱水机型 号	容 量 KG	电机功率K N	转速 r/min	内筒直径mm	内筒高度mm	外形尺寸mm.	机重 KG
375-500	25	1.5	960	500	300	1000 × 1000 × 650	250
375-600	45	2.2	960	500	300	1250*1250*700	450
375-800	BO	4	910	300	340	1400*1400*800	760
375-1000	130	5.5	900	1000	380	1800*1800*900	1100
375-1200	220	7.5	700	1200	480	2000*2000*1020	1600

在采购医用脱水机 医院用离心脱水机的时候主要看设备的指标和真实技术数据,综合性价比和售后服务质量。希望您到我工厂实地考察。用户在我工厂购买设备后质量三包2年,保修期内因洗涤设备出现故障(非人为因素造成),均免费提供服务。设备正常使用至保修期满后,设备出现故障只收取合理的材料工本费。