

厂家供应移动式长管空气呼吸器 移动式呼吸器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应移动式长管空气呼吸器 移动式呼吸器 |
| 公司名称 | 东台市海泽救生设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:海昌救生 型号:HC-119 材质:复合型 |
| 公司地址 | 盐城市东台新街镇邱墩村四组51号 |
| 联系电话 | 0515-85765155 18934521283 |

产品详情

移动式长管呼吸器移动式长管呼吸器标准配置由4只6.8L或者2只9L碳纤维复合气瓶组成，也可以根据客户要求配置。移动式长管呼吸器为在危险气体生产区长时间生产作业的人员和在缺氧、充满有毒有害气体环境中的抢险救灾人员提供呼吸保护，由移动气源车和逃生应急气瓶组成，可供2人同时使用，作业区域最长达50米。移动式长管空气呼吸器使用方法及注意事项：

1、移动气源由4只气瓶组成2个独立气瓶组，2组气瓶与减压器之间由单向阀控制，高压气源不会在2组气瓶间产生倒灌回流。气瓶可逐只、逐组开启使用，也可以全部开启同时使用，视具体需要自由确定。每组气瓶有一个泄压阀，可泄去高压管内的高压气体，便于更换气瓶，但不会泄下减压器输出端的低压气体和另一组气瓶内的气体。2、移动气源与逃生气瓶通过腰间阀进行组合，正常状态下直接使用移动气源的气体。发生紧急情况需要迅速撤离现场时，可打开逃生气瓶阀，并向安全地带撤离。3、移动气源配有30米供气管1根，10米供气管2根，最大迭加长度为50米。30米管上配有Y型三通一只，可以供2个人同时使用移动气源的压缩空气。4、使用方法取出专用腰、背带，根据佩戴者的体型，适度调整腰带、背带，使腰间阀、逃生瓶的位置在人体腰部两侧（注意腰间阀的方向，快速插座应朝上方），以佩戴舒适、不妨碍手臂活动为宜。先将移动气源供气管上的快速插座由下向上插到腰间阀的快速插头上，再将面罩-供气阀的插头插到腰间阀的快速插座上，也可在未佩戴腰背带之前将移动气源和面罩的接头直接先接至腰间阀上。打开移动气源的气瓶阀，戴上呼吸面罩，呼吸自如后方可进入工作现场。如2人同时使用，应等2人全部完全

佩戴好后一同进入，并注意保持距离和方向，防止发生相互牵拉供气管而出现意外。5、长管呼吸器的使用人员应经充分后方可佩戴使用。在使用前应先检查各气源压力是否满足工作压力要求，并严格例行佩戴检查，发现呼吸器、移动气源、逃生气源出现故障或存在隐患不得强制投入使用。在使用过程中，如感觉气量供给不足、呼吸不畅、或出现其它不适情况，应立即撤出现场，或打开逃生气源撤离。6、使用过程中，应妥善保护长管呼吸器移动气源上的长管，避免供气长管与锋利尖锐器、角、腐蚀性介质接触或在拖拉时与粗糙物产生磨擦，防止戳破、划坏、刮伤供气管。如不慎接触到腐蚀性介质，应立即用洁净水进行清洗、擦干，如供气长管出现损坏、损伤后应立即更换。

7、如果长管呼吸器的气源车不能近距离跟随使用人员，应该另行安排监护人员进行监护，以便

检查气源，在气源即将耗尽发出*报及发生意外时通知使用人员。

客户收到移动式长管空气呼吸器|长管呼吸器货物后两天之内，（1）发现商品有明显的制造缺陷的。（2）货物经过换货但仍然存在质量问题的，可以要求退货！客户在收到货物时当面在送货员面前拆包检查，发现货物有质量问题的，可以要求换货！