

6-S选矿摇床

产品名称	6-S选矿摇床
公司名称	江西省宏兴选矿设备制造厂
价格	8500.00/套
规格参数	品牌:宏兴 型号:6-S 材质:高分子玻璃钢
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园区
联系电话	13307072723 13767783691

产品详情

6-s摇床在选矿设备中属重力选矿的主要设备之一，它广泛应用于选别钨、锡、钽铌和其它稀有金属和贵重金属矿石。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.02mm。

6-s摇床的选矿过程是在具有来复条的倾斜床面上进行的，矿粒群从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽供给横向冲洗水，于是矿粒在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动。因此，比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐由a边向b边呈扇形流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区排出，最后被分成精矿，中矿和尾矿。

6-s摇床具有富矿比高，选别效率高，看管容易，便于调节冲程。在改变横向坡度和冲程时仍可保持床面运行平衡，弹簧放置在箱体内，结构紧凑，且能一次得出最终精矿和最终尾矿。

6 - s 摇床的基础安装形式可分如下几种：

固定式支架摇床	即不带安装支架，在使用安装过程需要用混泥土浇注水泥墩来固定安装底座承放摇床面，安装时相对小/大槽钢支架摇床来讲较为烦琐困难，其价格相对较低，可以为用户节省成本。用户可根据自身经济条件及场地情况来选择。
带小槽钢支架摇床	安装方便，只需简单浇注水泥预埋地脚螺栓固定在地面基础之上即可，选矿效果具

	有固定式支架摇床相同的功效，价格比固定式动架摇床更贵一点，但稳定性较好些，深受客户厚爱。
带大槽钢支架摇床	大槽钢支架摇床具有普通式支架摇床和小槽钢支架摇床相同功效，同时具有不用浇注水泥预埋地脚螺栓，快速安装使用及易拆卸可移动的特点。特别适用于在地表不平、不实的沙地及虚地表面作业。
双层摇床	双层摇床具有上面几种的相同功效，同时具有不用浇注水泥预埋地脚螺栓，适用于选矿场地受限制时，减少选矿场地使用的面积，相等于两台摇床的处理量。

根据给矿位置的不同，摇床可分为右摇床及左摇床两种形式。右式摇床的给矿位置对于摇动机构来说在右边，左式摇床则给矿位置在左边。

床面技术参数：

名称	单位	粗砂摇床	细砂摇床	矿泥摇床
床面尺寸	长度	4450	4450	4450
	传动端宽	1855	1855	1855
	精矿端宽	1546	1546	1546
最大给矿粒度	mm	2	0.5	0.15
给矿量	t/d	30-60	10-20	15-25
给矿浓度	%	25-30	20-25	15-25
行程	mm	16-22	11-16	8-16
冲程	mm	8--36	8--36	8--36
冲次	次/分钟	240--380	240--380	240--380
频率	f	45-48	48-53	50-57
床面清洗水量	t/d	80-150	30-60	10-17
床面横向坡度	度	2° 30' --4° 30'	1° 30' --3° 30'	1° --2°
床面纵向坡度	度	1.4	0.92	---

床面尖夹角	度	32 ° --42 °	40 °	42 °
选矿面积	平方米	7.6	7.6	7.6
床面槽数	槽	46	60、90	110、120
床面长度比	---	2.6	2.6	2.6
床面形状	---	矩形	三角形	三角形
电机功率	kw	1.1	1.1	1.1
外形尺寸	mm	5600*1900*1000	5600*1900*1000	5600*1900*1000
传动机构	---	偏心连杆机构		

需要详细的参数与图片，请联系13307072723 13767783691（微信与qq同号）

网址：<http://jhxk.1688.com>