

水泥游离氧化钙快速测定仪，重庆仪器

产品名称	水泥游离氧化钙快速测定仪，重庆仪器
公司名称	重庆市渝北区北方仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:北方 型号:水泥游离氧化钙快速测定仪
公司地址	重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦
联系电话	023-67600861 13500301020

产品详情

水泥游离氧化钙快速测定仪 游离氧化钙是衡量水泥质量及熟料锻烧热工制度的主要指标，氧化钙快速测定仪是采用乙二醇萃取苯甲酸直接滴定法，在特定的条件下，只需3分钟，快速准确测定出游离氧化钙含量。可应用于水泥厂的生产控制、建材、科研单位、大专院校的教学楼等。产品详情 游离氧化钙是衡量水泥质量及熟料锻烧热工制度的主要指标，氧化钙快速测定仪是采用乙二醇萃取苯甲酸直接滴定法，在特定的条件下，只需3分钟，快速准确测定出游离氧化钙含量。可应用于水泥厂的生产控制、建材、科研单位、大专院校的教学楼等。主要技术参数：1.准确度：标准偏差为0.046% 2.萃取时间：3min 3.电源电压：220V 50HZ 4.电机：无级调速 5.功率：450W 6.时间：1~99分 7.平均升温速率：60 /分 操作简单，使用方便，使用说明如下：1、使用水泥游离氧化钙快速测定仪时需把本仪器放平。2、放置锥形瓶前，先用手向上推活动杆，再放置锥形瓶于炉盘上，然后手慢慢往下移，冷凝管应于锥形瓶相接。3、水桶内的水应达到四分之三约1500ml(水桶置于仪器内，给水桶加水，先用改锥拧开螺丝，打开仪器上半部后盖，给水桶加水，然后装好后盖)。4、接通电源后，如果要先预热、搅拌、冷却，可以直接按[加热]键、[搅拌]键、[冷却]键，如要转到自动，要先设定好运行时间，然后按[启动/停止]键。

联系方式 电话：023-6760 0861 手机：135 0030 1020 Q Q：3324319856
地 址：重庆市渝北区松牌路94号日月潭大厦 全国统一服务电话：400-996-7116