

# 优惠供应保健用暖脚宝 凯诺

产品名称	优惠供应保健用暖脚宝 凯诺
公司名称	沈阳凯诺热电设备制造有限公司
价格	110.00/台
规格参数	品牌:凯诺 型号:KNJD-70 种类:取暖器
公司地址	法库县法库镇晓东街
联系电话	86 024 87111498 13840362400

## 产品详情

品牌	凯诺	型号	KNJD-70
种类	取暖器	电源电压	220 ( V )
额定功率	70 ( W )	电源频率	50 ( Hz )
温度范围	45 ( )	升温时间	15 ( min )
质量标准	企业	材质	复合地板
重量	4.5 ( kg )	外形尺寸	350*500*22 ( mm )
颜色	木纹	产地	沈阳
适用送礼场合	颁奖纪念		

电离子脚踏垫是为长时间以固定姿势或固定位置工作,脚底温度低于8 的工作环境而设计的一种高效、节能的为脚取暖,兼具保健功能的通用电器.它对改善工作条件,增进人体健康,提高工作效率起到了超凡的作用。

1.高效、节能：运行费用低.该脚踏垫以一种新型的、非金属的、平面型的电离子发热体为发热核心,热效率在99%以上。

2.安全、环保：电离子脚踏垫工作过程无污染,绿色环保,低温制热方式的发热核心温升不超过5 ,脚踏垫表面温度不超过45 ,所以不存在火灾隐患,也不存在对踏在上面的鞋有损伤.完善的工艺使电离子脚踏垫的安全性能完全符合国家标准要求。

3.有益身心健康：我国传统医学已经在实践中得到关于温度与健康的关系.人们在感觉到寒冷的时候,往往是最先从脚部和脚部开始,这是因为：〔1〕、脚是离心脏最远的地方,血液较少地向脚部循环.〔2〕、脚部低温环境的冷幅射使脚和腿的热量源源不断地流失,温度也不断下降,血管收缩,导致血液循环受阻,如此恶性循环人们的腿脚会感觉冰冷.〔3〕、同时由于脚部是人体神经末梢最丰富的地方,也是穴位最集中的地方,所以脚长时间受凉会导致各种疾病的产生和恶化,这也是“万病脚下来的”原因.由此可见,当选用电离子脚踏垫就可以为腿脚营造一个温暖舒适的环境,有效地限制疾病产生。

4.舒适性好：电离子脚踏垫以低温传导和低温热辐射（6 - 13um的远红外线）的方式为踩在其上的双脚和双腿营建一块与体温相适应的温升空间,使双脚和双腿不再有寒冷之感,其0.24平方米的温升面使双脚和双腿可以任意移动和调整姿态,也不致影响使用的效果,给使用者更加理想和舒适的感觉。

5.理疗、保健功能：低温辐射所产生的6-9um的红外线对人体同时具有理疗、保健功能,缓解和治愈如寒腿病、关节炎、胃炎、肾病及血液循环不畅等症。

6.明显提高工作效率.健康的身体、舒适的环境便于集中

精力,更加有效地工作。

7.使用寿命长：免维护,为用户解除一切后顾之忧。

本品是我司在发明“电离子热源片”的基础上，开发的新型电热产品。本品可广泛适用于站岗战士、值班人员、门卫、经警、保安、教师、科室人员、营业员、司机等人员暖脚、暖座，具有传热快，蓄热能力强，发热均匀、持久，耗能低，安全可靠，经久耐用等特点。

## 一、工作原理

“电离子热源片”通电时产生的端电压，在电场的作用下，运动的粒子之间发生激烈的离子碰撞布朗运动的高速摩擦产生场效应热能，场效应热能通过复合地板很快的向上传播。

## 二、产品规格型号及相关技术参数

kn-j0.06 300 × 600 × 22 60w 220 v 20-40

kn-j0.07 400 × 600 × 22 70w 220 v 20-40

kn-z0.05 300 × 600 × 22 50w 220 v 20-35

kn-j0.08 400 × 600 × 22 50w 24 v 20-40

三、使用说明：如下图先连接脚踏、座垫的插头、插座，再按额定电压插上相应的电源，15分钟后脚踏、座垫上表面开始发热；

## 四、注意事项：

- 1、将本品置于干燥、平整的地面；
- 2、本品使用过程中严禁覆盖；
- 3、严禁水淋，或置于潮湿的环境使用；
- 4、清洗时请先拔下电源插头，再用拧干的抹布擦拭，禁止水洗。