

哈希余氯比色计游泳池余氯检测仪游离氯测定分析仪

产品名称	哈希余氯比色计游泳池余氯检测仪游离氯测定分析仪
公司名称	杭州晨诺生物技术有限公司
价格	4800.00/套
规格参数	品牌:哈希 型号:PCII
公司地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢403-5
联系电话	0571-85908625 13738125086

产品详情

哈希余氯比色计游泳池余氯检测仪游离氯测定分析仪

余氯总氯 操作说明

- 1.将仪器调整至高范围（HR）检测位置
 - 2.准备空白样品：取一个10ml的比色管，加入水样5ml，盖上比色管盖子
 - 3.把比色管的外面 擦拭干净
- 窗体顶端
- 窗体底端
- 4.把空白样品 放入到仪器的样品槽中，比色管上三角形的标志对准按键方向
 - 5.盖上仪器遮光盖
 - 6.按 调零（READ）键，屏幕显示“0.0”
 - 7.把比色管从样品槽中拿出来
 - 8.准备检测样品：另取一个10ml的比色管，加入水样5ml
 - 9.检测余氯：加入1包余氯试剂（DPD Free Chlorine Reagent）

检测总氯：加入1包总氯试剂（DPD Total Chlorine Reagent）

10.盖上盖子，摇晃约20秒使试剂溶解，少量粉末未溶解属于正常现象，不影响测试结果，如果样品溶液中含有氯，比色管摇晃后会出现粉红色。

11.将比色管外面擦拭干净

12.余氯检测：将比色管放入仪器的样品槽里，余氯检测需在1分钟内完成检测，比色管上三角形的标志对准按键方向，测余氯跳至步骤15

13.总氯检测 需要反应3分钟

14.反应3分钟后，将比色管放入到仪器样品槽中，总氯需要在6分钟内完成检测，比色管上三角形的标志对准按键方向

15.盖上仪器遮光盖

16.按读取键“READ”，显示结果